

MELSEC System Q

Speicherprogrammierbare Steuerungen

Bedienungsanleitung

PROFIBUS/DP-Master-Modul QJ71PB92D

Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung, Bedienung, Anwendung und Programmierung des PROFIBUS/DP-Master-Moduls QJ71PB92D in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen des MELSEC System Q.

Sollten sich Fragen zur Installation und Betrieb der in diesem Handbuch beschriebenen Software ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner (siehe Umschlagseite) zu kontaktieren.

Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten Sie über die Mitsubishi-Homepage unter www.mitsubishi-automation.de.

Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung der MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. dürfen keine Auszüge dieses Handbuchs vervielfältigt, in einem Informationssystem gespeichert, weiter übertragen oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

MITSUBISHI ELECTRIC behält sich vor, jederzeit technische Änderungen dieses Handbuchs ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

Bedienungsanleitung PROFIBUS/DP-Modul QJ71PB92D Artikel-Nr.: 144801

Varalar		_	ändamman / Frankrich
_	Version		Änderungen / Ergänzungen / Korrekturen
В	10/2002	pdp-cr pdp-dk	Erste Ausgabe Ergänzungen in den Abschnitten 2.1.1, 2.1.3 und 2.2.3
			Hinweise in den Abschnitten 3.2, 4.2, 6.2, 6.2.2 und 6.3.2 Neuer Abschnitt 9.2 (Der bisherige Abschnitt 9.2 ist nun Abschnitt 9.3)

Sicherheitshinweise

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut ist, ausgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das PROFIBUS/DP-Modul QJ71PB92D ist nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller im Handbuch angegebenen Kenndaten. Das Produkt wurde unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Bei Beachtung der für Projektierung, Montage und ordnungsgemäßen Betrieb beschriebenen Handhabungsvorschriften und Sicherheitshinweise gehen vom Produkt im Normalfall keine Gefahren für Personen oder Sachen aus. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in diesem Handbuch angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit dem PROFIBUS/DP-Modul verwendet werden.

Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

Es müssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) beachtet werden:

- VDE-Vorschriften
 - VDE 0100
 - Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit einer Nennspannung bis 1000 V
 - VDE 0105
 - Betrieb von Starkstromanlagen
 - VDE 0113
 - Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
 - VDE 0160
 - Ausrüstung von Starkstromanlagen und elektrischen Betriebsmitteln
 - VDE 0550/0551
 Bestimmungen für Transformatoren
 - VDE 0700
 - Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
 - VDE 0860
 Sicherheitsbestimmungen für netzbetriebene elektronische Geräte und deren Zubehör für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
- Brandverhütungsvorschriften

QJ71PB92D

- Unfallverhütungsvorschriften
 - VBG Nr.4
 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Gefahrenhinweise

Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:

Bedeutet, dass eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Anwenders besteht, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



ACHTUNG:

Bedeutet eine Warnung vor möglichen Beschädigungen des Gerätes oder anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Gefahrenhinweise sind als generelle Richtlinie für speicherprogrammierbare Steuerungen in Verbindung mit anderen Geräten zu verstehen. Diese Hinweise müssen Sie bei Projektierung, Installation und Betrieb der elektrotechnischen Anlage unbedingt beachten.



GEFAHR:

- Die im spezifischen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Der Einbau, die Verdrahtung und das Öffnen der Baugruppen, Bauteile und Geräte müssen im spannungslosen Zustand erfolgen.
- Baugruppen, Bauteile und Geräte müssen in einem berührungssicheren Gehäuse mit einer bestimmungsgemäßen Abdeckung und Schutzeinrichtung installiert werden.
- Bei Geräten mit einem ortsfesten Netzanschluss müssen ein allpoliger Netztrennschalter und eine Sicherung in die Gebäudeinstallation eingebaut werden.
- Überprüfen Sie spannungsführende Kabel und Leitungen, mit denen die Geräte verbunden sind, regelmäßig auf Isolationsfehler oder Bruchstellen. Bei Feststellung eines Fehlers in der Verkabelung müssen Sie die Geräte und die Verkabelung sofort spannungslos schalten und die defekte Verkabelung ersetzen.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der zulässige Netzspannungsbereich mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- NOT-AUS-Einrichtungen gemäß EN 60204/IEC 204 VDE 0113 müssen in allen Betriebsarten der Steuerung wirksam bleiben. Ein Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtung darf keinen unkontrollierten oder undefinierten Wiederanlauf bewirken.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen in der Steuerung führen kann, sind hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Treffen Sie die erforderlichen Vorkehrungen, um nach Spannungseinbrüchen und -ausfällen ein unterbrochenes Programm ordnungsgemäß wieder aufnehmen zu können. Dabei dürfen auch kurzzeitig keine gefährlichen Betriebszustände auftreten. Gegebenenfalls ist ein "NOT-AUS" zu erzwingen.

QJ71PB92D III

Sicherheitshinweise für die Planung des Busaufbaus



GEFAHR:

Verlegen Sie die PROFIBUS/DP-Leitung nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen oder Leitungen, die eine Lastspannung führen.

Der Mindestabstand zu diesen Leitungen muss 100 mm betragen.

Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.

Nach dem Auftreten eines Kommunikationsfehlers bleiben die Eingangsdaten des Masters in dem Zustand wie vor der Störung.

Wenn der Master ausfällt, verhalten sich die Ausgänge der Slaves wie parametriert. Wenn ein Slave ausfällt, verhalten sich die Ausgänge der anderen Slaves wie in der Parametrierung der Master-Baugruppe vorgegeben.

Benutzen Sie das Signal X01 (Kommunikationsfehler) und den Inhalt des Kommunikationsfehlerspeichers (Adressen 2040 bis 2079) als Verriegelung für die Programmbearbeitung.

Durch falsch gesetzte Ausgänge kann es zu Unfällen kommen.

Sicherheitshinweise für die Installation des PROFIBUS/DP-Moduls



GEFAHR:

Setzen Sie das PROFIBUS/DP-Modul nur unter den Betriebsbedingungen ein, die für die CPU vorgeschrieben sind.

Wird das PROFIBUS/DP-Modul unter anderen Bedingungen betrieben, kann das PRO-FIBUS/DP-Modul beschädigt werden und es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Störungen.

Setzen Sie zur Montage das PROFIBUS/DP-Modul zuerst mit dem Winkel in die dafür vorgesehene Führung des Baugruppenträgers ein und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube mit dem vorgeschiebenen Drehmoment an.

Wenn das PROFIBUS/DP-Modul nicht korrekt montiert wird, kann das zum Zusammenbruch des Datenaustauschs, Störungen oder Ausfall von Teilen des PROFIBUS/DP-Moduls führen.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Steckers der PROFIBUS/DP-Leitung mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.

Lose Schrauben können zu Störungen des PROFIBUS/DP-Moduls führen.

Berühren Sie keine leitenden Teile oder elektronischen Bauteile des PROFIBUS/DP-Moduls.

Dies kann zu Störungen oder zur Beschädigung des PROFIBUS/DP-Moduls führen.

Sicherheitshinweise für die Verdrahtung



ACHTUNG:

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor eine PROFIBUS/DP-Leitung angeschlossen wird.

Wird dies nicht beachtet, kann es zu Störungen oder Zerstörung der Baugruppe führen.

Das Eindringen von leitfähigen Fremdkörpern in das Gehäuse der Baugruppe kann Feuer oder Störungen verursachen oder zum Zusammenbruch des Datenaustauschs führen.

Sicherheitshinweise für die Inbetriebnahme und Wartung



GEFAHR:

Schalten Sie die externe Versorgungsspannung allpolig aus, bevor Sie das PROFI-BUS/DP-Modul reinigen.

Wenn dies nicht beachtet wird, besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen.



ACHTUNG:

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des PROFIBUS/DP-Moduls. Ansonsten kann der Datenaustausch zusammenbrechen oder Störungen, Verletzungen und/oder Feuer können auftreten.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor das PROFIBUS/DP-Modul montiert oder demontiert wird.

Wird das PROFIBUS/DP-Modul unter Spannung montiert oder demontiert, kann es zu Störungen oder Beschädigung des PROFIBUS/DP-Moduls kommen.

Schalten Sie den Abschlusswiderstand während des Betriebs des PROFIBUS/DP-Moduls nicht ein oder aus.

Wenn der Schalter auf dem PROFIBUS/DP-Modul während des Betriebs betätigt wird, kann ein Busfehler auftreten oder Fehlermeldungen werden nicht ausgegeben, wenn ein Fehler auftritt.

QJ71PB92D V

Sicherheitshinweise zum Betrieb der PROFIBUS/DP-Module



GEFAHR:

Schreiben Sie keine Daten in die reservierten Bereiche des Pufferspeichers des PROFI-BUS/DP-Moduls und setzen Sie keine reservierten Ausgänge, die zum PROFIBUS/DP-Modul führen. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen der SPS kommen.



ACHTUNG:

Die Befehle zur Steuerung der CPU (besonders zur Änderung von Daten oder der Betriebsart) sollten nur angewendet werden, nachdem die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und die Sicherheitsmaßnahmen überprüft worden sind. Fehler bei der Bedienung können zum Ausfall des PROFIBUS/DP-Moduls oder zu Störungen führen.

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht			
1.1	Software-Konfiguration			
1.2	Leistungsmerkmale des QJ71PB92D	1-2		
2	Systemkonfiguration			
2.1	SPS-System	2-2		
	2.1.1 Einsetzbare CPU-Module	2-2		
	2.1.2 Einsetzbare Baugruppenträger	2-2		
	2.1.3 Konfiguration innerhalb eines Multi-CPU-Systems	2-2		
2.2	Auslegung eines PROFIBUS/DP-Netzwerks	2-3		
	2.2.1 Grundsätzlicher Aufbau	2-4		
	2.2.2 Beispiele zum Aufbau von Netzwerken	2-5		
	2.2.3 Anzahl der anschließbaren Slave-Stationen	2-8		
3	Ein-/Ausgangssignale			
3.1	Übersicht der Ein-/Ausgangssignale	3-1		
3.2	Beschreibung der Ein- und Ausgangssignale			
4	Pufferspeicher			
4.1	Aufteilung des Pufferspeichers			
4.2	Beschreibung des Pufferspeichers	4-2		
5	Funktionen			
5.1	Datenaustausch mit Slave-Stationen	5-1		
	5.1.1 Ablauf des Datenaustauschs	5-2		
	5.1.2 Globale Dienste	5-3		
	5.1.3 Vertauschung von nieder- und höherwertigen Bytes	5-7		
5.2	E/A-Datenkonsistenz	5-8		
6	Inbetriebnahme			
6.1	Sicherheitshinweise	6-1		
6.2	Vorgehensweise	6-2		
	6.2.1 Selbstdiagnose	6-3		
	6.2.2 Parametrierung	6-3		
6.3	Gehäusekomponenten	6-7		
	6.3.1 LED-Anzeige	6-8		
	6.3.2 Schalter für den Abschlusswiderstand	6-8		
6.4	Verdrahtung	6-9		
	6.4.1 Anschluss der PROFIBUS/DP-Leitung			
6.5	Wartung und Inspektion	6-11		

QJ71PB92D VII

7	Zeitbedarf für den Datenaustausch
7.1 7.2 7.3	Bus-Zykluszeit bei einer Master-Station.7-1Bus-Zykluszeit bei mehreren Master-Stationen.7-3Verzögerungszeit bei der Datenübertragung.7-3
8	Programmierung
8.1 8.2 8.3 8.4	Datenaustausch mit automatischer Aktualisierung.8-2Datenaustausch mit TO/FROM-Anweisungen.8-4Datenaustausch mit erweiterten Anweisungen.8-9Globale Dienste.8-12
9	Fehlerdiagnose
9.1 9.2 9.3	Fehlerdiagnose durch Auswertung der LEDs .9-1 Initialisierung des Flash-EEPROM .9-2 Erweiterte Fehlerdiagnose für Mitsubishi Slaves .9-4
Α	Technische Daten
A.1 A.2 A.3	Betriebsbedingungen

1 Übersicht

Das PROFIBUS/DP-Master-Modul QJ71PB92D ermöglicht den Datenaustausch von speicherprogrammierbaren Steuerungen der MELSEC System Q mit anderen Modulen, die an das PROFIBUS/DP-Netzwerk angeschlossen sind. Dabei arbeitet das QJ71PB92D im PROFIBUS/DP-Netzwerk als Master-Station (Klasse 1). Das Modul entspricht der Norm EN50170, 2. Auflage (Teil 1, 2, 3, 4, 8).

1.1 Software-Konfiguration




Abb. 1-1: Aufbau des Datenaustauschs zwischen CPU und PROFIBUS/DP-Modul

Das QJ71PB92D hat eine physikalische Schicht, eine Transportschicht, einen DDLM (Direct Data Link Mapper) und eine Anwenderschnittstelle, die der PROFIBUS/DP-Norm entspricht. Der Datenaustausch mit der SPS-CPU erfolgt über den integrierten Pufferspeicher.

Das Netzwerk PROFIBUS/DP wird am häufigsten eingesetzt, um mit hoher Geschwindigkeit Daten mit dezentralen Peripheriegeräten wie Sensoren und Aktoren auszutauschen.

QJ71PB92D 1 - 1

1.2 Leistungsmerkmale des QJ71PB92D

- Das QJ71PB92D wird als Master-Modul (Klasse 1) im PROFIBUS/DP-Netzwerk eingesetzt.
- Der Austausch von Ein- und Ausgangsdaten mit den Slaves ist ohne Kenntnisse des PROFIBUS/DP-Protokolls möglich. Die Daten werden mit Hilfe der Eingangssignale X, den Ausgangssignalen Y und dem Pufferspeicher ausgetauscht.
- Mögliche Übertragungsraten (Auswahl über den GX Configurator-DP):

9,6 kBit/s

19,2 kBit/s

93,75 kBit/s

187,5 kBit/s

500 kBit/s

1500 kBit/s

3 MBit/s

6 MBit/s

12 MBit/s.

- Mit den Ein- und Ausgangssignalen X und Y und den Daten aus dem Pufferspeicher können Fehlermeldungen der Slave-Stationen gelesen werden.
- Mit den Steuerfunktionen SYNC und FREEZE k\u00f6nnen alle Slaves zur selben Zeit angesprochen werden. Mit UNSYNC bzw. UNFREEZE werden diese Funktionen wieder aufgehoben.
- Das QJ71PB92D verfügt über eine Selbstdiagnose-Funktion, um die Hardware, wie z. B. den internen Speicher zu prüfen.
- Beim Senden und Empfangen der Daten k\u00f6nnen die h\u00f6herwertigen und niederwertigen Bytes im Pufferspeicher vertauscht werden. Werden Wortdaten mittels eines Ablaufprogramms \u00fcbertragen, brauchen die h\u00f6her- und niederwertigen Bytes nicht vertauscht werden.
- Die Daten k\u00f6nnen mit Hilfe der automatischen Aktualisierung oder mittels Anweisungen \u00fcbertragen werden.
- Das QJ71PB92D kann von jeder SPS-CPU eines Multi-CPU-Systems aus gesteuert und überwacht werden.

2 Systemkonfiguration

HINWEISE

Als Parametrier-Software kann nur der GX Configurator-DP verwendet werden. Die Vorgängerversionen des GX Configurators-DP (SW05F-PROFIMAP, MELSEC-PROFIMAP 1.0, MELSEC-PROFIMAP 2.0 und MELSEC-PROFIMAP 3.0) können nicht mehr eingesetzt werden.

Werden die Parameter für das QJ71PB92D gleichzeitig von mehreren PCs mit dem GX Configurator-DP eingestellt, kann es zu fehlerhaften Parameterwerten kommen.

Werden die Remote-Parameter für ein QJ71PB92D mit Hilfe des GX Configurator-DP während der Datenübertragung innerhalb des PROFIBUS-Netzwerks eingestellt, wird die Datenübertragung gestoppt.

Während der Parametrierung mit dem GX Configurator-DPs kann die Betriebsart nicht mittels eines Ablaufprogramms geändert werden.

Bei den folgenden Anwendungen muss das Eingangssignal X1D ("PROFIBUS/DP-Modul bereit") eingeschaltet sein:

- Betriebsartenwechsel über ein Ablaufprogramm
- Einstellung der Parameter

Ist das Eingangssignal X1D bei der Datenübertragung ausgeschaltet, wird von der CPU ein Fehler erkannt und das Ablaufprogramm gestoppt.

Ein QJ71PB92D kann in einer MELSECNET/H-Kontroll- oder Normalstation aber nicht auf einer dezentralen E/A-Station installiert werden.

QJ71PB92D 2 - 1

SPS-System Systemkonfiguration

2.1 SPS-System

2.1.1 Einsetzbare CPU-Module

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der CPU-Module, mit denen das QJ71PB92D kombiniert werden kann:

CPU-Module des MELSEC System Q	Anzahl der maximal installierbaren QJ71PB92D
Q00JCPU	16
Q00CPU und Q01CPU	24
Q02-, Q02H-, Q06H-, Q12H- und Q25HCPU	64
Q12PH- und Q25PHCPU	64

Tab. 2-2: Mit einem QJ71PB92D kombinierbare CPU-Module

2.1.2 Einsetzbare Baugruppenträger

Das QJ71PB92D kann in folgenden Baugruppenträgern eingesetzt werden:

Hauptbaugruppenträger	Erweiterungsbaugruppenträger
Q33B, Q35B, Q38B, Q312B	Q63B, Q65B, Q68B, Q612B

Tab. 2-1: Baugruppenträger, in die das QJ71PB92D eingesetzt werden kann

2.1.3 Konfiguration innerhalb eines Multi-CPU-Systems

QJ71PB92D ab der Funktionsversion B können in einem Multi-CPU-System eingesetzt werden. Das QJ71PB92D kann von jeder SPS-CPU des Multi-CPU-Systems gesteuert werden.

2.2 Auslegung eines PROFIBUS/DP-Netzwerks



ACHTUNG:

Bei einem Netzwerk, in dem mehrere Master eingesetzt sind, kann es vorkommen, dass beim Wiederanschließen der Leitung an einem Master, der mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit betrieben wird, die Datenübertragung der anderen Master gestoppt und damit die Ausgabe von Daten an die Slaves abgeschaltet wird. Um dies zu vermeiden, muss der Stecker der PROFIBUS/DP-Leitung an der Master-Baugruppe mit Schrauben befestigt werden.

Bei der Auslegung des Netzwerks müssen folgende Punkte berücksichtigt werden:

1. Stellen Sie den Slave-Watchdog-Timer auf eine größere Zeit ein als:

$$\frac{T_{TR} \times G}{BR}$$

Dabei ist :

 T_{TR} = Target token rotation time [Bit time]

G = Gap update factor

BR = Übertragungsgeschwindigkeit [Bit/s]

- 2. Wählen Sie eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit.
- 3. Wählen Sie die HSA (Höchste Stationsadresse) so, dass sie der Anzahl der tatsächlich angeschlossenen Teilnehmer entspricht.

QJ71PB92D 2 - 3

2.2.1 Grundsätzlicher Aufbau

- Benötigte Komponenten:
 - Ein Master (Klasse 1)
 - Software-Paket GX Configurator-DP
 - Mindestens ein Slave
 - Eventuell Repeater
- Anzahl der Teilnehmer, die am Bus angeschlossen werden k\u00f6nnen (bei Einsatz von Repeatern): Master + Slaves ≤ 126 Teilnehmer
- An einem Segment können angeschlossen werden:
 Master + Slaves + Repeater ≤ 32 Stationen
- Der Datenaustausch zwischen einem Master und einem Slave kann maximal über drei Repeater laufen. Im gesamten Bus können bei mehreren Master-Baugruppen jedoch mehr als drei Repeater vorhanden sein.
- An einen QJ71PB92D-Master können maximal 60 Slaves angeschlossen werden.




Abb. 2-1: Grundsätzlicher Aufbau eines PROFIBUS/DP-Netzwerks

2.2.2 Beispiele zum Aufbau von Netzwerken

Ein Master (plus maximal 31 Slaves pro Segment)




Abb. 2-2: Aufbau eines Netzwerkes mit einem Master und max. 31 Slaves (max. 32 Stationen insgesamt)

Ein Master, ein Repeater und maximal 60 Slaves




Abb. 2-3: Aufbau eines Netzwerkes mit einem Master und einem Repeater

QJ71PB92D 2 - 5

Ein Master, drei Repeater und maximal 60 Slaves

Im Unterschied zu dem vorherigen Beispiel wird die Übertragungsentfernung vergrößert.




Abb. 2-4: Netzwerk mit einem Master und drei Repeatern

Mehrere Master, Repeater und mehr als 60 Slaves

Bei dieser Auslegung können maximal 126 Stationen am Bus betrieben werden. Da drei Master vorhanden sind, können noch 123 Slaves angeschlossen werden.




Abb. 2-5: Netzwerk mit mehr als 60 Slaves

QJ71PB92D 2 - 7

2.2.3 Anzahl der anschließbaren Slave-Stationen

Einschränkungen durch die maximale Datenmenge der Fehlerinformationen der Slave-Stationen

Die maximale Größe der Fehlerinformationen, die ein Q71PB92D von den Slave-Stationen empfangen kann, hängt von der in den Parametern eingestellten kleinsten und größten Stationsnummer ab.

Falls die in der Gerätestammdaten-Datei (GSD) einer Slave-Station unter den Eintrag *Max_Diag_Data_Len* festgelegte Größe der Fehlerinformation die empfangbare Größe überschreitet, ist mit dieser Slave-Station kein normaler Datenaustausch mehr möglich. In diesen Fall können die folgtenden Maßnahmen Abhilfe schaffen:

- Vergeben Sie die Stationsnummern lückenlos.
- Falls möglich, verändern Sie bei der Slave-Station die Größe der Fehlerinformation.
- Reduzieren Sie die Anzahl der Slave-Stationen pro Master-Station, indem Sie mehrere Q71PB92D verwenden.

Einschränkungen durch die Anzahl der Slave-Parameter

Die Anzahl der Parameter, die in einem Q71PB92D eingestellt werden können, muss der folgenden Bedingung entsprechen:

$$5 + \sum_{i=1}^{n} Ps \le 128$$

n: Anzahl der Slave-Stationen

Ps: Anzahl der Parameterblöcke der einzelnen Slave-Stationen

 Σ Ps: Summe aller Parameterblöcke

Wird diese Bedingung nicht erfüllt, tritt ein Fehler mit dem Code 1302H auf.

Die Anzahl der Parameterblöcke der einzelnen Slave-Stationen wird durch die Anzahl der Parameter bestimmt.

Anzahl der Parameter	Anzahl Parameterblöcke
≤246 Byte	1
247 bis 480 Byte	4
281 bis 720 Byte	5
721 bis 762 Byte	6

Tab. 2-3:Zusammenhang zwischen der Größe der Parameter und der Anzahl der Parameter blöcke

Die Anzahl der Parameter der einzelnen Slave-Stationen kann mit der folgenden Formel berechnet werden:

Anzahl der Parameter einer Slave-Station = $31 + (User_Prm_Data\ Ausnutzung) + (konfigurierte\ Datengröße) + \alpha$

User_Prm_Data Ausnutzung: Dieser Wert wird in der Software GX Configurator-DP im Dialogfenster

Slave-Module angezeigt

Konfigurierte Datengröße: Dieser Wert hängt von der Art der Slave-Station ab und ist in der Geräte-

stammdaten-Datei (GSD) einer Slave-Station festgelegt.

α: Diese Konstante ist "2", wenn die Slave-Station nur Ein- oder Ausgänge

besitzt und "4", wenn die Slave-Station Ein- und Ausgänge hat.

Beispiel:

Wenn in einem PROFIBUS/DP-Netzwerk nur Slave-Stationen mit 520 Parametern (5 Parameterblöcke) verwendet werden, kann an ein Q71PB92D die folgende Anzahl Slave-Stationen angeschlossen werden:

$$5 + (5 \times n) \le 128$$
 n: Anzahl der Slave-Stationen
$$n \le \frac{128 - 5}{5} = 24,6$$

$$n = 24$$

Die Berechnung ergibt, dass in diesem Fall an das Q71PB92D maximal 24 Slave-Stationen angeschlossen werden können. Werden mehr als 24 Slave-Stationen parametriert, tritt ein Fehler mit dem Code 1302H auf

QJ71PB92D 2 - 9

3 Ein-/Ausgangssignale

3.1 Übersicht der Ein-/Ausgangssignale

Nachfolgend sind die Signale beschrieben, die zum Datenaustausch zwischen dem QJ71PB92D und der CPU der SPS zur Verfügung stehen:



ACHTUNG:

Wird ein reservierter Operand vom SPS-Programm versehentlich ein- oder ausgeschaltet, kann es zu Fehlfunktionen des QJ71PB92D kommen.

Signal	richtung: QJ71PB92D ⇒ SPS-CPU	Signalrichtung: SPS-CPU ⇒ QJ71PB92D		
Operand	Beschreibung	Operand	Beschreibung	
X00	Datenaustausch aktiv	Y00	Datenaustausch starten	
X01	Kommunikationsfehler aufgetreten	Y01	Kommunikationsfehler zurücksetzen	
X02	Kommunikationsfehlerspeicher gelöscht	Y02	Kommunikationsfehlerspeicher löschen	
X03	Reserviert	Y03	Modus des Kommunikationsfehler- speichers auswählen	
X04	Globale Dienste angewählt	Y04	Globale Dienste anfordern	
	Anfordaring day glabalan Dianata	Y05		
X05	Anforderung der globalen Dienste gestört	: Y0B	Reserviert	
X06		Y0C	Erweiterte Anweisungen aktiviert	
:	Reserviert	Y0D	Anforderung zum Wiederanlauf	
X0F		Y0E		
X10	Parametriermodus	: Y10	Reserviert	
X11	Betriebsartenwechsel abgeschlossen	Y11	Betriebsartenwechsel anfordern	
X12				
	Reserviert			
X1A				
X1B	Bereit zum Datenaustausch	Y12	Bassariant	
X1C	Reserviert	: Y1F	Reserviert	
X1D	PROFIBUS/DP-Modul bereit			
X1E	Reserviert			
X1F	Watchdog-Timer-Fehler			

Tab. 3-1:Ein-Ausgangssignale des QJ71PB92D

QJ71PB92D 3 - 1

3.2 Beschreibung der Ein- und Ausgangssignale

Starten des Datenaustausches (Y00), Datenaustausch aktiv (X00)

- Der zyklische Datenaustausch beginnt, wenn im Ablaufprogramm das Signal zum Starten des Datenaustausches (Y00) gesetzt wird. Mit dem Start der Kommunikation wird das Signal "Datenaustausch aktiv (X00)" gesetzt.
- Wenn das Signal zum Starten des Datenaustauschs (Y00) zurückgesetzt wird oder wenn ein Fehler auftritt, der die Datenübertragung stoppt, wird das Signal "Datenaustausch aktiv (X00)" zurückgesetzt.




Abb. 3-1: Signale X00 und Y00

- Das Signal "Datenaustausch aktiv" dient als Freigabe zum Lesen und Schreiben der Einund Ausgangsdaten mit den FROM- und TO-Anweisungen.
- Bevor der Datenaustausch mit dem Signal Y00 angefordert wird, müssen die Ausgangs-Initialisierungsdaten in den Pufferspeicher eingetragen werden.

Kommunikationsfehler (X01), Löschen eines Kommunikationsfehlers (Y01)

- Beim Auftreten eines Kommunikationsfehlers wird das Signal X01 gesetzt. Gleichzeitig leuchtet die LED "RSP ERR" an der Vorderseite des Moduls. Der Fehler-Code und detaillierte Daten zu dem Fehler werden im Kommunikationsfehlerspeicher abgelegt.
- Durch Setzen des Signals Y01 wird der Kommunikationsfehler (X01) zurückgesetzt und die LED "RSP ERR" ausgeschaltet.
- Nachdem im Ablaufprogramm geprüft wurde, dass der Kommunikationsfehler (X01) gelöscht worden ist, wird das Signal "Kommunikationsfehler zurücksetzen" (Y01) ausgeschaltet.
- Folgender Ablauf der Signale wird verwendet:




Abb. 3-2: Signale X01 und Y01

Löschen des Kommunikationsfehlerspeichers (Y02), Kommunikationsfehlerspeicher gelöscht (X02)

- Um den Kommunikationsfehlerspeicher und die erweiterten Fehlerspeicher zu löschen, wird im Ablaufprogramm die Anforderung zum Löschen (Y02) gesetzt.
- Nachdem die Fehlerspeicher gelöscht worden sind, wird die Meldung "Kommunikationsfehlerspeicher gelöscht (X02)" ausgegeben.
- Wenn die Meldung "Kommunikationsfehlerspeicher gelöscht (X02)" vom Ablaufprogramm empfangen wurde, kann die Anforderung zum Löschen (Y02) zurückgesetzt werden.
- Nachdem die Anforderung zum Löschen der Fehlerspeicher zurückgesetzt wurde, wird auch die Meldung "Kommunikationsfehlerspeicher gelöscht (X02)" zurückgesetzt.




Abb. 3-3: Signale X02 und Y02

Anfordern der globalen Dienste (Y04), Globale Dienste angewählt (X04)

- Um die globalen Dienste anzuwählen, wird vom Ablaufprogramm die Anforderung (Y04) gesetzt. Nachdem diese Dienste vorbereitet wurden, wird gemeldet, dass die globalen Dienste angewählt wurden (X04).
- Die Anforderung (Y04) kann gelöscht werden, wenn die globalen Dienste angewählt sind (X04).
- Nachdem die Anforderung zum Einschalten (Y04) zurückgesetzt wurde, wird auch die Meldung "globale Dienste angewählt (X04)" zurückgesetzt.
- Die Anforderung zum Anwählen der globalen Dienste (Y04) wird nur berücksichtigt, wenn der Datenaustausch aktiv ist (X00). Wenn Y04 gesetzt wird und X00 ist nicht gesetzt, werden die Signale "Globale Dienste angewählt (X04)" und "Anforderung der globalen Dienste gestört (X05)" gesetzt.




Abb. 3-4: Signale X04 und Y04

QJ71PB92D 3 - 3

Anforderung der globalen Dienste gestört (X05)

- Falls die globalen Dienste angefordert werden (Y04), wenn der Datenaustausch nicht aktiv ist (X00), wird das Signal "Globale Dienste angefordert (X04)" und die Fehlermeldung "Anforderung der globalen Dienste gestört (X05)" gesetzt.
- Der Slave wird nicht angehalten oder gelöscht, wenn die Anforderung der globalen Dienste gestört ist (X05).




Abb. 3-5: Signal X05

Parametriermodus (X10)

 Das Signal X10 wird gesetzt, wenn sich das Modul im Parametriermodus befindet. Beim Normalbetrieb oder im erweiterten Modus ist das Eingangssignal X10 auf "AUS" gesetzt.

Betriebsartenwechsel anfordern (Y11), Betriebsartenwechsel abgeschlossen (X11)

- Verwenden Sie das Eingangssignal (X11), um die Betriebsart zu wechseln, ohne das CPU-Modul zurückzusetzen.
- Betriebsartenwechsel anfordern (Y11)
 Fordert die Betriebsart an, die in der Pufferspeicheradr. 2255 (8CFH) eingestellt ist. Indem Sie das Ausgangssignal Y11 zurücksetzen, schalten Sie das Eingangssignal X11 aus.
- Betriebsartenwechsel abgeschlossen (X11)
 Das Signal X11 wird gesetzt, wenn das Ergebnis des Betriebsartenwechsels in der Pufferspeicheradresse 2256 (8D0H) gespeichert ist. Indem Sie das Ausgangssignal Y11 zurücksetzen, schalten Sie das Eingangssignal X11 aus.




Abb. 3-6: Signale Y11 und X11

HINWEIS

Während ein Betriebsartenwechsel angefordert wird (Y11 ist gesetzt) und die neue Betriebsart im Flash-EEPROM des PROFIBUS-Moduls gespeichert wird, darf nicht die Versorgungsspannung der SPS ausgeschaltet oder an der SPS-CPU ein Reset ausgeführt werden. Dadurch kann das QJ71PB92D beschädigt werden.

Erst wenn der Eingang X11 eingeschaltet ist, kann die Versorgungsspannung ausgeschaltet oder ein Reset ausgeführt werden.

Bereit zum Datenaustausch (X1B)

- Das Signal X1B wird beim normalen Übertragungsmodus gesetzt, nachdem das QJ71PB92B hochgelaufen ist, das Signal "Baugruppe bereit (X1D)" ansteht und der Datenaustausch möglich ist.
- Das Signal wird zurückgesetzt, wenn der Datenaustausch durch einen Fehler nicht länger aufrecht erhalten werden kann.
- Das Signal "Bereit zum Datenaustausch (X1B)" wird als Freigabe für das Signal zur Anforderung des Datenaustausches (Y00) benutzt.

PROFIBUS/DP-Modul bereit (X1D)

- Das Signal X1D wird unabhängig von der Betriebsart eingeschaltet, wenn das QJ71PB92B gestartet wird.
- Wenn das PROFIBUS/DP-Modul gestoppt wird, wird auch das Signal gelöscht.

Watchdog-Timer-Fehler (X1F)

- Das Signal X1F wird gesetzt, wenn ein Watchdog-Timer-Fehler auftritt.
- Das Signal wird nur zurückgesetzt, wenn das Modul zurückgesetzt oder wenn die Spannungsversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird.

Modus des Kommunikationsfehlerspeichers auswählen (Y03)

- Mit dem Signal Y03 wird ausgewählt, ob der Kommunikationsfehlerspeicher als Schieberegister oder als statischer Speicher arbeiten soll.
- Die Umschaltung erfolgt, wenn entweder die Anforderung zum Start des Datenaustausches (Y00) oder die Anforderung zum Löschen des Kommunikationsfehlerspeichers (Y02) ansteht.




Abb. 3-7: Signal Y03

Erweiterte Anweisungen aktiviert (Y0C)

 Wird dieses Signal gesetzt, stehen die erweiterten Anweisungen BBLKRD und BBLKWR zur Verfügung. Sind die erweiterten Anweisungen für den Datentransfer vom und in den Pufferspeicher des QJ71PB92D aktiviert, steht Ihnen auch die Funktion E/A-Datenkonsistenz zur Verfügung.

QJ71PB92D 3 - 5

Anforderung zum Wiederanlauf (Y0D)

- Nachdem das QJ71PB92D im Stopp-Modus ist (die LED "FAULT" leuchtet und die Betriebsbereit-Meldung X1D ist aus) und das Signal Y0D ein- und wieder ausgeschaltet wurde, ist ein Neustart des PROFIBUS/DP-Moduls möglich.
- Durch Aus- und Einschalten der Versorgungsspannung wird bei einem bereits angelaufenen Modul ebenfalls ein Wiederanlauf ermöglicht.

4 Pufferspeicher

4.1 Aufteilung des Pufferspeichers



ACHTUNG:

Beim Schreiben oder Lesen von Daten aus einem bzw. in einen reservierten Bereich kann es zu Fehlfunktionen des QJ71PB92D kommen.

Adressen (Dez./Hex.)	Beschreibung
0 (0н) 959 (3BFн)	Eingangsbereich Dient zur Ablage der Eingangsdaten der Slaves
960 (ЗСГн) 1919 (77Гн)	Ausgangsbereich Dient zur Ablage der Ausgangsdaten der Slaves
1020 (780н) 2039 (7F7н)	Adressbereich Slave-Adressen und Länge der Ein-/Ausgabedaten
2040 (7F8н) 2079 (81Fн)	Kommunikationsfehlerspeicher Informationen zu Fehlern, die während der Datenübertragung aufgetreten sind
2080 (820н)	Maskierung für Slave-Fehlermeldungen
2081 (821н)	Bereich für globale Dienste Gruppenanwahl und Funktionswahl
2082 (822н)	Reserviert
2083 (823н)	Einstellung der Überwachungszeit Überwachungszeit für Datenaustausch (für den Anwender gesperrt)
2084 (824н)	Einstellung für Anlaufzeit Während dieser Zeit werden nach dem Start des Datenaustauschs Kommunikationsfehlermeldungen unterdrückt.
2085 (825н)– 2095 (82Fн)	Reserviert
2096 (830н)- 2110 (83Ен)	Erweiterter Kommunikationsfehlerspeicher Enthält detaillierte Informationen zu Fehlern, die während der Datenübertragung aufgetreten sind
2111 (83Fн)	Reserviert
2112 (840н)— 2116 (844н)	Informationen zum Kommunikation-Status jedes Slaves
2117 (845н)– 2127 (84Fн)	Reserviert
2128 (850н)— 2247 (8С7н)	Startadresse des Ein-/Ausgangsbereichs für jedes Slave (nur in Betriebsart E)
2248 (8С8н)– 2253 (8СDн)	Reserviert
2254 (8СЕн)	Aktuelle Betriebsart
2255 (8CFн)	Bereich zur Anforderung eines Betriebsartenwechsels
2256 (8D0н)	Ergebnis des Betriebsartenwechsels
2257 (8D1н)	Adresse der lokalen Station
2258 (8D2н)	Status-Code der Selbstdiagnose
2259 (8D3н)– 3275 (EBFн)	Reserviert

Tab. 4-1:Aufbau des Pufferspeichers des QJ71PB92D

QJ71PB92D 4 - 1

4.2 Beschreibung des Pufferspeichers

Eingangsbereich

Im Eingangsbereich des Pufferspeichers werden die Eingangsdaten der Slaves zwischengespeichert. Die Aufteilung des Bereichs ist abhängig von der Betriebsart des Moduls. Die Betriebsart können Sie über den GX Configurator-DP einstellen.

Eingangsbereich im Normalbetrieb (Schalterstellung 0)

Dieser Bereich ist in der Betriebsart 0 auf eine feste Größe von 32 Bytes (16 Worte) pro Slave-Station eingestellt. Die maximale Anzahl der Slaves beträgt 60. In der folgenden Abbildung ist die Länge der Eingangsdaten der ersten Station auf 29 Bytes und die der zweiten Station auf 32 Bytes eingestellt.




Abb. 4-1: Belegung des Eingangsbereiches bei Schalterstellung 0

HINWEIS

Die Eingangsdaten eine Slave-Station, bei der während der normalen Kommunikation der Datenaustausch unterbrochen wurde*, werden nicht im Eingangsbereich des QJ71PB92D abgelegt. Im Eingangsbereich der gestörten Station bleiben die Daten gespeichert, die vor Auftreten der Kommunikationsstörung von dieser Station übermittelt wurden.

^{*} Bei einem Kommunikationsfehler ist im Pufferspeicherbereich 2113 (841H) bis 2116 (844H) das entsprechende Bit für die Station gesetzt (siehe Seite 4-19).

Eingangsbereich im erweiterten Betrieb (Schalterstellung E)

Die Länge der Eingangsdaten (Einheit: Byte) wird jeder Slave-Station entsprechend den Einstellungen zugeteilt, die mit dem GX Configurator-DP vorgenommen wurden. In der Betriebsart E sind bis zu 244 Bytes pro Station möglich. Die maximale Anzahl der Slaves ist von der Datenlänge abhängig. Wenn z. B. jeder Station 244 Byte zugeordnet werden, können sieben Stationen eingerichtet werden. Beträgt die Datenlänge pro Station 32 Byte, sind 60 Stationen zulässig. Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung des Eingangsbereichs, wenn die Länge der Eingangsdaten der ersten Station auf 23 Bytes und die der zweiten Station auf 7 Bytes eingestellt ist.




Abb. 4-2: Belegung des Eingangsbereiches bei Schalterstellung E

HINWEIS

Die Eingangsdaten eine Slave-Station, bei der während der normalen Kommunikation der Datenaustausch unterbrochen wurde*, werden nicht im Eingangsbereich des QJ71PB92D abgelegt. Im Eingangsbereich der gestörten Station bleiben die Daten gespeichert, die vor Auftreten der Kommunikationsstörung von dieser Station übermittelt wurden.

QJ71PB92D 4 - 3

^{*} Bei einem Kommunikationsfehler ist im Pufferspeicherbereich 2113 (841H) bis 2116 (844H) das entsprechende Bit für die Station gesetzt (siehe Seite 4-19).

Ausgangsbereich

Der Ausgangsbereich des Pufferspeichers dient zur Speicherung der Ausgangsdaten für die Slave-Stationen. Die Aufteilung des Bereichs hängt von der Betriebsart des Moduls ab. Sie können die Betriebsart über den GX Configurator-DP einstellen.

Ausgangsbereich im Normalbetrieb (Schalterstellung 0)

In der Betriebsart 0 sind jeder der maximal 60 Stationen 32 Byte (16 Worte) fest zugeordnet. In der folgenden Abbildung ist die Länge der Ausgangsdaten für die erste Station auf 1 Byte und die der zweiten Station auf 3 Bytes eingestellt.




Abb. 4-3: Belegung des Ausgangsbereiches bei Schalterstellung "0"

Ausgangsbereich im erweiterten Betrieb (Schalterstellung E)

Die Länge der Ausgangsdaten (Einheit: Byte) wird jeder Slave-Station entsprechend den Einstellungen zugeteilt, die mit dem GX Configurator-DP vorgenommen wurden. In der Betriebsart E sind bis zu 244 Bytes pro Station möglich. Die maximale Anzahl der Slaves ist abhängig von der Datenlänge. Wenn z. B. jeder Station 244 Byte zugeordnet werden, sind sieben Stationen möglich. Beträgt die Datenlänge pro Station 32 Byte, sind 60 Stationen zulässig. Die folgende Abbildung zeigt die Aufteilung des Ausgangsbereichs, wenn die Länge der Ausgangsdaten der ersten Station auf 19 Bytes und die der zweiten Station auf 5 Bytes eingestellt ist:




Abb. 4-4: Belegung des Ausgangsbereiches bei Schalterstellung "E"

Adressbereich

Im Adressbereich des Pufferspeichers wird für jeden Slave die Adresse und die Länge der Ein-/Ausgangsdaten (Angabe in Byte) abgelegt. Die Zuordnung geschieht mit dem GX Configurator-DP. Die Stationsadressen (1 bis 126) werden in der Reihenfolge ihrer Bearbeitung durch den GX Configurator-DP eingetragen. Die Adressen müssen nicht in aufsteigender oder zusammenhängender Reihenfolge vergeben werden. Der Adressbereich ist wie folgt eingeteilt:




Abb. 4-5: Belegung des Adressbereichs

HINWEISE

Bei Stationen, die keinem Netzwerk zugeordnet sind, wird als Adresse FFFFн und als Länge des Ein-/Ausgangsbereiches FFн eingetragen.

Wenn bei einer Station im Netzwerk keine Ein- oder Ausgangsdaten benutzt werden, wird als Länge der Ein- bzw. Ausgangsdaten 0 eingetragen.

Die Nummerierung der Stationen in Abb. 4-5 entspricht nicht der Stationsadresse, sondern gibt die Reihenfolge der Einträge an.

Beispiel zum Adressbereich und zum Ein-/Ausgangsbereich

Von dem QJ71PB92D werden die Vorgaben zur Slave-Adresse und zur Länge des Ein-/Ausgangsbereichs aus der Parameterdatei in den Adressbereich des Pufferspeichers übertragen. In dem der jeweiligen Station zugeordneten Ein- und Ausgangsbereiche werden die Daten abgelegt, die von den Eingängen der Station gelesen bzw. die zu den Ausgängen der Station übertragen werden.




Abb. 4-6: Beispiel zur Belegung von Ein-, Ausgangs- und Adressbereich

Kommunikationsfehlerspeicher 2040–2079 (7F8H–81FH)

Wenn während der Datenübertragung ein Fehler auftritt, werden von dem QJ71PB92D nähere Informationen zu diesem Fehler im Kommunikationsfehlerspeicher abgelegt. Der Fehlerspeicher kann durch Setzen/Rücksetzen des Signals Y03 als Schieberegister oder als statischer Speicher konfiguriert werden (siehe Abs. 3.2).

Unabhängig vom gewähltem Typ des Kommunikationsfehlerspeichers können acht Fehlermeldungen gespeichert werden. Diese bestehen aus dem Fehler-Code, der Angabe zur Länge der Fehlermeldung und der detaillierten Fehlermeldung selbst.

Wenn der Kommunikationsfehlerspeicher als Schieberegister konfiguriert ist, werden eintreffende Fehlermeldungen vom Fehlerbereich 1 beginnend abgelegt. Bereits eingetragene Fehlermeldungen werden in die weiteren Bereiche (2 bis 8) verschoben. Im ersten Bereich steht immer die letzte Fehlermeldung.

Ist der Kommunikationsfehlerspeicher als statischer Speicher konfiguriert, werden zunächst die Fehlermeldungen in die Bereiche 1 bis 8 eingetragen. Wenn alle Bereiche beschrieben sind, wird bei Erkennung eines neuen Fehlers nur der erste Bereich aktualisiert, die anderen Bereiche bleiben unverändert.

Die Kommunikationsfehlermeldung kann durch das Signal Y01 gelöscht werden. Dabei wird die Meldung, dass ein Fehler ansteht (X01), gelöscht. Der Inhalt des Kommunikationsfehlerspeichers bleibt aber unverändert.




Abb. 4-7: Aufbau des Kommunikationsfehlerspeichers

Fehler-	Daten-	Deta	illierte D	aten	Dagahyaihum n	Fablashagaitimung	
Code	länge	1	2	3	Beschreibung	Fehlerbeseitigung	
0200н	_	Siehe	nachstel Tabelle	nende	Datenaustausch wird fortgesetzt.	_	
1211н	1	03н	_	_	Als Slave-Adresse wurde die Adresse des Masters vergeben. Die Fehlermeldung erscheint nach Einschalten der Versorgungsspannung oder nach Rücksetzen der CPU. Falls das Signal zum Start des Datenaustauschs (Y00) gesetzt ist, wird der Fehler-Code 3000H eingetragen, die FAULT-LED eingeschaltet und die Baugruppe gestoppt. Der Datenaustausch wird nach Auftreten dieses Fehlers gestoppt.		
1300н	1	Anzahl der param. Slaves	Anzahl der aktiven param. Slaves	_	Kein aktiver Slave ist parametriert. Die Fehlermeldung erscheint nach Einschalten der Versorgungsspan- nung oder nach Rücksetzen der CPU. Falls das Signal zum Start des Daten- austauschs (Y00) gesetzt ist, wird der Fehler-Code 3000H eingetragen, die FAULT-LED eingeschaltet und die Baugruppe gestoppt. Der Datenaus- tausch wird nach Auftreten dieses Fehlers gestoppt.	Parametrieren Sie mindestens einen aktiven Slave. Wenn die FAULT- LED leuchtet, ist das Ein- und Ausschalten des Signals Y0D freigegeben.	
1301н	1	Keine Aus- wertung	_	_	Der zulässige Parameterbereich ist überschritten.	Reduzieren Sie die Anzahl der angeschlossenen Sta- tionen oder ändern Sie den Slave- Typ.	
3000н	1	Keine Aus- wertung	_	_	Sind Fehler mit dem Fehler-Code 1121H oder 1300H vor diesem Fehler aufgetreten, finden Sie detaillierte Angaben bei dem entsprechenden Fehler-Code. Andernfalls: Undefinierter Fehler	Bei einem vorher aufgetretenen Fehler entnehmen Sie die entsprechenden Gegenmaßnahmen der Beschreibung des jeweiligen Fehler-Codes Andernfalls: Setzen Sie sich mit Ihrem Mitsubishi-Partner in Verbindung.	

Tab. 4-2: Übersicht der Codes bei Kommunikationsfehlern

Im Bereich der detaillierten Daten werden nähere Informationen zu einer Störung der Slaves (Fehlercode 0200H) abgelegt. Die Aufteilung eines Kommunikationsfehlerbereichs für diesen Fall ist im Folgenden dargestellt. Im erweiterten Kommunikationsfehlerspeicher (Adressbereich 2096 bis 2110) werden außerdem für die letzte aufgetretene Störung mit der Kodierung 0200H weitere Informationen abgelegt.

	Inhalt des Kommunikationsfehlerbereiches		
Wort 1 (Fehler-Code)	0200н (Slave-Fehler)		
Wort 2 (Länge der detaillierten Daten)	3		
Wort 3 (Detaillierte Daten 1)	Adresse des Masters ^①	Adresse des Slave, bei dem der Fehler aufgetreten ist	
Wort 4 (Detaillierte Daten 2)	Informationen zum aufgetretenen Fehler (siehe Tab. 4-4)		
Wort 5 (Detaillierte Daten 3)	Slave ID-Nummer (FFH, wenn der Datenaustausch mit dem Slave gestört ist)		

Таb. 4-3: Belegung eines Kommunikationsfehlerbereiches bei Fehler-Code 0200н

① Die Adresse des Masters, zu dem der Slave gehört, bei dem der Fehler aufgetreten ist. Wenn der Datenaustausch mit dem Slave gestört ist, wird als Adresse des Masters FFH eingetragen.

Die Informationen zum aufgetretenen Kommunikationsfehler werden als 16 Bit langes Bitmuster dargestellt. Wenn ein Fehler auftritt, werden die entsprechenden Bits gesetzt, der Datenaustausch wird aber aufrecht erhalten.

Bit	Beschreibung	Gegenmaßnahme	Wird gesetzt vom
15	Slave wird von anderem Master angesprochen.	Mehrere Master versuchen, mit dem Slave zu kommunizieren. Parametrierung überprüfen!	Master
14	Die vom Master gesendeten Parameter sind fehlerhaft.	Parameter überprüfen	Slave
13	Die Antwort des Slaves ist fehlerhaft.	Zustand des Slaves oder Busaufbau überprüfen.	Master
12	Die vom Master geforderte Funktion ist nicht möglich.	Technische Daten des Slaves überprüfen, besonders, ob globale Dienste möglich sind.	Slave
11	Erweiterte Informationen zur Störung existieren	Status des Slaves überprüfen (siehe Handbuch)	Master
10	Die vom Master empfangenen Para- meter zur Größe des Ein-/Ausgabe- bereiches stimmen nicht mit denen des Slaves überein.	Slave-Parameter überprüfen	Slave
9	Slave ist nicht bereit zum Datenaustausch.	Diese Meldung erscheint immer beim Start eines Datenaustauschs und kann dann igno- riert werden. Wenn die Meldung während des Datenaustauschs auftritt, überprüfen Sie den Zustand des Slaves und den Busaufbau.	Slave
8	Mit dem Slave können keine Daten ausgetauscht werden.	Betriebsart des Slaves, Busaufbau und Parametrierung überprüfen	Master
7	Vom zyklischem Datenaustausch durch Parametrierung ausgeschlossen	Diese Meldung erscheint beim Start eines Datenaustauschs und kann dann ignoriert wer- den. Überprüfen Sie, ob die Bus-Parameter von einem Klasse-2-Master geändert wurden.	Master
6	0 (Reserviert)	-	Slave
5	Slave ist in der Betriebsart SYNC.	(Normaler Betriebszustand)	Slave
4	Slave ist in der Betriebsart FREEZE.	(Normaler Betriebszustand)	Slave
3	Überwachungszeit ist aktiviert.	(Normaler Betriebszustand)	Slave
2	0 (Fest eingestellt)	_	Slave
1	Anforderung zum Lesen der Diagnosedaten	Status des Slaves überprüfen	Slave
0	Dem Slave müssen Parameter zuge- ordnet werden.	Diese Meldung erscheint immer beim Start eines Datenaustauschs und kann ignoriert wer- den. Wenn die Meldung während des Daten- austauschs auftritt, überprüfen Sie den Zustand des Slaves und den Busaufbau.	Slave

Таb. 4-4: Bedeutung der einzelnen Bits (detaillierte Daten 2) beim Fehler-Code 0200н

Erweiterter Kommunikationsfehlerbereich 2096-2110 (830H-83EH)

Im erweiterten Kommunikationsfehlerbereich werden für die letzte aufgetretene Störung mit der Kodierung 0200H weitere Informationen abgelegt.




Abb. 4-8: Zuordnung des Inhaltes des erweiterten Kommunikationsfehlerbereichs

Speicherzelle 2096 (830H)

In die Adresse 2096 wird die Länge (in Byte) der Daten eingetragen, die ab der Adresse 2098 eingetragen sind.




Abb. 4-9: Beispiel zur Belegung der Speicherzelle 2096

Speicherzelle 2097 (831H)

In der Speicherzelle 2097 sind bis auf Bit 7 alle Bits fest mit 0 belegt. Bit 7 wird gesetzt, wenn die vom Slave gesendeten Daten länger als 27 Byte sind.




Abb. 4-10: Aufbau der Speicherzelle 2097

Speicherzellen 2098-2110 (832H-83EH)

Folgende Daten sind in den Speicherzellen 2098–2110 (832H–83EH) abgelegt:

- Gerätespezifische Fehlerdaten
- Daten aus einer Selbstdiagnose des Slaves, die nicht im PROFIBUS/DP-Standard definiert sind
- Fehlerdaten, die sich auf ein Modul von modular aufgebauten Slaves beziehen
- Informationen, ob bei einem modular aufgebauten Slave ein Modul gestört ist
- Daten, die sich auf Kanäle eines modular aufgebauten Slaves beziehen
- Informationen zu allen gestörten Modulen bei modular aufgebauten Slaves

Gerätespezifische Fehlerdaten

Der Bereich enthält spezifische Daten zur Fehlerdiagnose, die das Gerät zur Verfügung stellt und die nicht im PROFIBUS/DP-Standard festgelegt sind. Die gerätespezifischen Daten bestehen aus einem Header und den Fehlerinformationen. Im Header, der ein Byte lang ist, geben die Bits 7 und 6 an, dass es sich um gerätespezifische Daten handelt. Außerdem wird im Header die Länge der Daten und des Headers in der Einheit Bytes angegeben.




Abb. 4-11: Aufbau der gerätespezifischen Fehlerdaten

Fehlerdaten, die sich auf ein Modul von modular aufgebauten Slaves beziehen

Bei modular aufgebauten Slaves wird binär durch Setzen eines Bits im Identifier-Bereich angegeben, ob ein Modul gestört ist. Die Daten bestehen aus Header und Identifier-Bereich. Bit 7 und Bit 6 des Headers geben den Datentyp an, die restlichen Bits enthalten Angaben über die Länge der Daten (einschließlich des Headers).




Abb. 4-12: Fehlerdaten bei modular aufgebauten Slaves

Auf Kanäle bezogene Fehlerdaten

Bei einem modular aufgebauten Slave werden in diesem Bereich für jedes gestörte Modul Fehlerdaten abgelegt. Dieser Bereich hat keinen Header. Er beginnt nach dem Identifier-Bereich. Jeder Eintrag ist 3 Byte lang und besteht aus Identifier-Nummer, Kanal-Nummer und Fehlerart.




Abb. 4-13: Auf Kanäle bezogene Fehlerdaten

Definition von Identifier- und Kanalnummer

Die Identifier-Nummer gibt die Anordnung des Moduls auf dem Baugruppenträger an. Ein Modul kann mehrere Kanäle haben. Beachten Sie bei der Nummerierung der Kanäle die technischen Daten der eingesetzten Slaves.




Abb. 4-14: Beispiel zu Identifier- und Kanalnummer

Beispiel zum erweiterten Kommunikationsfehlerspeicher




Abb. 4-15: Beispiel zum erweiterten Kommunikationsfehlerbereich

Maskierung für Slave-Fehlermeldungen

Durch einen Eintrag in diesen Bereich können Slave-Fehlermeldungen (Fehler-Code 0200H) unterdrückt werden. Durch das Maskieren wird die Meldung eines Kommunikationsfehlers (X01), das Leuchten der LED "RSP ERR" und der Eintrag im Kommunikationsfehlerbereich unterdrückt, wenn der maskierte Fehler auftritt. Die Vorbelegung für die Maske ist 02B9H, um Meldungen zu unterdrücken, die im normalen Betrieb auftreten.

Die Maskierung kann nur geändert werden, wenn der Datenaustausch nicht aktiv ist. Bei aktiver Datenübertragung werden Änderungen der Maske ignoriert.




Abb. 4-16: Maskierung von Slave-Fehlermeldungen

Bereich für globale Dienste

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Belegung der Speicherzelle (821H) und die Zuordnung der Bits zur Anwahl der globalen Dienste.

Bit	Wert (Gültig/nicht gültig)	Befehl	Beschreibung
8 :	1/0	Anwahl der Gruppen 1 bis 8	Die Bits 8 bis 15 entsprechen den Gruppen 1 bis 8 und wählen die Gruppe aus, zu denen die Befehle der globalen Dienste übertragen werden sollen. Es kann mehr als eine Gruppe gleichzeitig angewählt werden.
15			Wenn keines der Bits 8 bis 15 gesetzt ist, werden die Befehle für die globalen Dienste zu allen Slaves übertragen.
5	1/0	SYNC	Die aktuellen Ausgangsdaten werden eingetragen, gespeichert und synchron ausgegeben.
4	1/0	UNSYNC	Das Speichern der aktuellen Ausgangsdaten ist aufgehoben.
3	1/0	FREEZE	Die aktuellen EIngangsdaten werden gespeichert und synchron gelesen.
2	1/0	UNFREEZE	Das Speichern der aktuellen Eingangsdaten ist aufgehoben.

Tab. 4-5: Belegung der Speicherzelle 821H zur Anwahl globaler Dienste




Abb. 4-17: Zuordnung der Bits in der Speicherzelle 821H

	В	it		Funktion			
5	4	3	2	SYNC	UNSYNC	FREEZE	UNFREEZE
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	_	1	0	0	0	•
0	0	1	0	0	0	•	0
_	1	0	0	0	•	0	0
1	0	0	0	•	0	0	0
_	1	_	1	0	•	0	•
_	1	1	0	0	•	•	0
1	0	_	1	•	0	0	•
1	0	1	0	•	0	•	0

Tab. 4-6: Anwahl der globalen Dienste durch die Bits 2 bis 5

- = Zustand nicht relevant
- = Dienst wird ausgeführt
- = Dienst wird nicht ausgeführt

Bereich zur Einstellung der Anlaufzeit

Nach dem Start des Datenaustauschs werden während dieser Zeit (Einheit: Sekunde) keine Kommunikationsfehlermeldungen ausgewertet. Die Voreinstellung ist 20 Sekunden. Durch diese Einstellung können z. B. Fehlermeldungen unterdrückt werden, die nach dem Einschalten der Versorgungsspannung auftreten, weil die Spannung des Masters vor den Spannungen der Slaves eingeschaltet wird.

Bereich zur Speicherung des Kommunikationsstatus der Slaves

In diesem Bereich werden Informationen über den Kommunikationsstatus der Slaves abgelegt.




Abb. 4-18: Aufteilung des Bereiches, in dem der Kommunikationsstatus gespeichert wird

Bereich mit den Anfangsadressen der Ein- und Ausgangsbereiche

Wenn das Modul im erweiterten Betrieb (Schalterstellung E) betrieben wird, wird in diesem Bereich für jede Slave-Station eine Adresse abgelegt. Diese Adresse verweist auf die Stelle innerhalb der Ein- und Ausgangsbereiche, ab der die Ein- und Ausgangsdaten der Station abgelegt werden.

Beim Normalbetrieb des Moduls (Schalterstellung 0) wird dieser Bereich mit Nullen beschrieben. Die Informationen werden beim Anlauf des Moduls entsprechend der Parametrierung eingetragen.

Die Anfangsadressen der Ein-/Ausgangsbereiche werden mit der Einheit "Wort" eingetragen und können im Bereich von 0 bis 1919 (0 bis 77FH) liegen. Wenn für eine Slave-Station keine Anfangsadressen vergeben wurden, wird für diese Station -1 (FFFFH) eingetragen.




Abb. 4-19: Aufteilung des Bereiches für die Anfangsadressen der Ein- und Ausgangsbereiche (Nur in Betriebsart E)

Die folgende Abbildung zeigt eine beispielhafte Belegung der Speicherbereiche, wobei der ersten Slave-Station 3 Byte Ein- und 5 Byte Ausgangsdaten und der zweiten Station 7 Byte Einund 3 Byte Ausgangsdaten zugeordnet wurden.




Abb. 4-20: Beispielhafte Belegung der Speicherbereiche

Aktuelle Betriebsart 2254 (8CEH)

In der Speicheradresse 2254 wird die Betriebsart gespeichert, die nach dem Start beim QJ71PB92D eingestellt ist.

Gespeicherter Wert	Betriebsart	Bemerkung	
0000н	Normalbetrieb (Mode 0)		
0001н	Parametriermodus (Mode 1)	Die Betriebsart wird über den GX Configurator-DP	
0002н	Selbstdiagnose (Mode 2)	oder das Ausgangssignal Y11 gewechselt. Die Betriebsart wird nur temporär gespeichert.	
000Ен	Erweiterter Betrieb (Mode E)		
0100н	Normalbetrieb (Mode 0)		
0101н Parametriermodus (Mode 1)		Registrierung der Betriebsart im Flash-ROM	
0102н Selbstdiagnose (Mode 2)		- negistrierung der Betriebsart im Flash-hOW	
010Ен	Erweiterter Betrieb (Mode E)		

Tab. 4-7: Übersicht der einstellbaren Werte in der Speicherzelle 2254

Bereich zur Anforderung eines Betriebsartenwechsels 2255 (8CFH)

Die Betriebsart des QJ71PB92D können Sie über das Ausgangssignal Y11 wechseln. Dabei können Sie die eingestellte Betriebsart im Flash-ROM registrieren oder nur im temporären Speicher ablegen.

Beim Einschalten der Spannungsversorgung oder Zurücksetzen der SPS-CPU wird der Wert FFFEH = ungültig in der Pufferspeicheradresse 2255 gespeichert. Wird nun der Betriebsartenwechsel über das Ausgangssignal Y11 angefordert, erkennt das QJ71PB92D einen Fehler, und die Betriebsart wird nicht geändert.

Wird der Betriebsartenwechsel nicht direkt nach dem Einschalten der Spannungsversorgung oder dem Zurücksetzen der SPS-CPU angefordert, wird die im Flash-ROM gespeicherte Betriebsart eingelesen.

Gespeicherter Wert	Betriebsart	Bemerkung	
0000н	Normalbetrieb (Mode 0)		
0001н	Parametriermodus (Mode 1)	Ändert die aktuelle Betriebsart, ohne sie im	
0002н	Selbstdiagnose (Mode 2)	Flash-ROM zu speichern	
000Ен	Erweiterter Betrieb (Mode E)		
0100н Normalbetrieb (Mode 0)		Ändert die aktuelle Betriebsart und speichert sie im	
0101н Parametriermodus (Mode 1)		Flash-ROM	
0102н	Selbstdiagnose (Mode 2)	Die gespeicherte Betriebsart wird automatisch beim	
010Ен	Erweiterter Betrieb (Mode E)	nächsten Start des Moduls eingestellt.	
FFFFH	Parametriermodus (Mode 1)	Wechselt in den Normalbetrieb und löscht die registrierte Betriebsart im Flash-ROM Standardeinstellung: Parametriermodus (Mode 1)	

 Tab. 4-8:
 Einstellbare Werte in der Speicherzelle 2255

Status-Code der Selbstdiagnose 2558 (8D2H)

Anhand von Codes wird der Teststatus in der Pufferspeicheradresse 2558 gespeichert.

Code	Teststatus			
0001н	Während des MPU-Tests			
0002н	Während des Zähler-Tests			
0003н	Während des Interrupt-Tests			
0004н	Während des RAM-1-Tests			
0005н	Während des RAM-2-Tests			
0010н	Während der Vertauschung der Byte-Reihenfolge			
0011н	Während des Flash-ROM-Tests			
8001н	Fehler erkannt beim MPU-Test			
8002н	Fehler erkannt beim Zähler-Test			
8003н	Fehler erkannt beim Interrupt-Test			
8004н	Fehler erkannt beim RAM-1-Test			
8005н	Fehler erkannt beim RAM-2-Test			
8010н	Fehler bei der Vertauschung der Byte-Reihenfolge erkannt			
8011н	Fehler erkannt beim Flash-ROM-Test			

Tab. 4-9: Übersicht über die Testzustände

5 Funktionen

5.1 Datenaustausch mit Slave-Stationen

Die Hauptfunktion des QJ71PB92D ist der Austausch von Ein- und Ausgangsdaten zwischen der CPU und den Slave-Stationen, die an einem PROFIBUS/DP-Netzwerk angeschlossen sind

Dazu wird das Abbild der Eingänge aus dem Pufferspeicher der Baugruppe gelesen bzw. der Puffer mit dem Ausgangsabbild beschrieben. Für den Datenaustausch zwischen der CPU und dem QJ71PB92D werden entweder die automatische Aktualisierung, FROM- und TO-Anweisungen oder erweiterte Blockanweisungen verwendet.




Abb. 5-1: Datenaustausch mit den Slave-Stationen

5.1.1 Ablauf des Datenaustauschs

Der Austausch von Daten zwischen der CPU und den Slave-Stationen ist nachfolgend dargestellt. Die Auffrischung des Pufferspeichers wird asynchron ausgeführt.




Abb. 5-2: Ablauf des Datenaustauschs

5.1.2 Globale Dienste

Die vier Befehle SYNC, UNSYNC, FREEZE und UNFREEZE bilden die globalen Dienste. SYNC und FREEZE werden benutzt, um Slaves gleichzeitig anzusprechen. Mit UNSYNC und UNFREEZE werden diese Funktionen wieder aufgehoben.

Mit den globalen Diensten werden alle Slaves einer oder mehrerer Gruppen angesprochen. Maximal können acht Gruppen existieren, denen die Slaves mit Hilfe des GX Configurator-DP willkürlich zugeordnet werden können. Die globalen Funktionen werden im Multicast-Verfahren übertragen, um bestimmte Slaves auszuwählen.




Abb. 5-3: Ansprechen einer Gruppe von Slaves mit globalen Befehlen

Die globalen Dienste werden vom Ablaufprogramm durch Setzen bzw. Abfragen der X/Y-Signale und durch TO- und FROM-Anweisungen gesteuert.

Dienste SYNC und UNSYNC

- Durch SYNC wird sichergestellt, dass die Ausgänge aller Slaves einer Gruppe gleichzeitig angesprochen werden.
- Mit UNSYNC wird diese Funktion wieder abgeschaltet.




Abb. 5-4: SYNC-Befehl für Slaves in Gruppe 1

Dienste FREEZE und UNFREEZE

- Wenn FREEZE aktiviert ist, werden die Eingangsdaten aller Slaves einer Gruppe gleichzeitig gelesen.
- UNFREEZE hebt diese Funktion wieder auf.




Abb. 5-5: FREEZE-Befehl für Slaves in Gruppe 3

Auswahl einer Gruppe

- Die Gruppennummern k\u00f6nnen im Bereich von 1 bis 8 liegen. Maximal zul\u00e4ssig sind acht Gruppen.
- Ein Slave kann einer beliebigen Gruppe zugeordnet werden. Ein Slave kann auch mehreren Gruppen zugeordnet sein. Mit dem GX Configurator-DP wird festgelegt, welcher Gruppe welcher Slave zugeordnet ist.
- Vom Ablaufprogramm können mehrere Gruppen für globale Dienste angewählt werden.
- Wenn vom Ablaufprogramm eine 0 als Gruppennummer übertragen wird, wird der globale Dienst zu allen Slaves übertragen.




Abb. 5-6: Auswahl von Slaves für globale Dienste

Ablauf zur Ausgabe eines globalen Dienstes




Abb. 5-7: Ablauf zur Ausgabe globaler Dienste


5.1.3 Vertauschung von nieder- und höherwertigen Bytes

Beim Senden und Empfangen der Daten können die höherwertigen und niederwertigen Bytes der E/A-Daten im Pufferspeicher vertauscht werden. Im Vergleich zu dem PROFIBUS/DP-Modul QJ71PB92D haben einige PROFIBUS/DP-Slave-Module eine umgedrehte Byte-Reihenfolge bei Wortdaten. Ist die Funktion "E/A-Bytes austauschen" aktiviert, wird die Byte-Reihenfolge durch den PROFIBUS/DP-Master umgedreht.


Standardeinstellungen

Datentyp	Standardeinstellung
Bit-Daten	Byte-Reihenfolge nicht vertauschen
Wortdaten	Byte-Reihenfolge vertauschen
Bit- und Wortdaten	Byte-Reihenfolge nicht vertauschen (Nur die Byte-Reihenfolge der Wortdaten muss über ein Ablaufprogramm vertauscht werden.)

Tab. 5-1: Einstellungen zur Vertauschung von nieder- und höherwertigen Bytes



Tab. 5-2: Beispiele für den Datenaustausch von verschiedenen Datentypen (1)



Tab. 5-2: Beispiele für den Datenaustausch von verschiedenen Datentypen (2)

5.2 E/A-Datenkonsistenz

Mit der Funktion "E/A-Datenkonsistenz" wird der Pufferspeicher des DP-Masters für den gleichzeitigen Zugriff von der SPS-CPU und der Slave-Station gesperrt. Sie wird besonders bei High-Speed-Anwendungen benötigt. Allerdings setzt sie die Übertragungsgeschwindigkeit herab. Daher sollte diese Funktion nur aktiviert werden, wenn Datenkonsistenz benötigt wird.

Ist die Funktion aktiv, können Daten der SPS-CPU nicht gleichzeitig zum Datentransfer zwischen Slave und DP-Master (QJ71PB92D) ausgelesen werden. Es werden erst die Daten zwischen Slave und DP-Master übertragen und erst dann können die Daten der SPS-CPU ausgelesen werden. Ebenso werden Daten erst in die SPS-CPU geschrieben, bevor der Datentransfer zwischen Slave und DP-Master startet.

Die Verzögerungszeit für das Auslesen der Daten und den Datentransfer zwischen Slave und DP-Master ist von der Bus-Zyklus- und Abtastzeit abhängig (siehe Abs. 7.3).

Die Funktion "E/A-Datenkonsistenz" kann nur in Zusammenhang mit der automatischen Aktualisierung oder den erweiterten Anweisungen verwendet werden. Verwenden Sie für die Datenübertragung TO-/FROM-Anweisung, steht die Konsistenzfunktion nicht zur Verfügung.

HINWEIS

Die E/A-Datenkonsistenz ist erst ab einer SPS-CPU ab der Seriennummer 02092xxxxxxxxx verfügbar (siehe Abs. 2.1.1).

E/A-Datenkonsistenz bei automatischer Aktualisierung

Die Einstellungen zur automatischen Aktualisierung und damit auch für die Datenkonsistenz nehmen Sie mit dem Software-Paket GX-Configurator-DP vor. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Software-Handbuch des GX Configurator-DP.

Funktionen E/A-Datenkonsistenz

E/A-Datenkonsistenz über erweiterte Anweisungen

Mit den erweiterten Anweisungen BBLKRD und BBLKWR haben Sie einen Lese- und Schreibzugriff auf den Pufferspeicher des QJ71PB92D. Damit die erweiterten Anweisungen zur Verfügung stehen, muss das Ausgangssignal Y0C gesetzt sein. Nachdem die erweiterten Anweisungen beendet sind, muss dieses Signal (Y0C) wieder zurückgesetzt werden.

BBLKRD/BBLKWR

		Operanden									
		e Operanden m, Anwender) File-		Direct OL/		Sondermo- dul U□\G□		Konstanten	Andere		
	Bit	Wort	Register	Bit	Wort	dui onign	Register Z□	K, H			
n1	_	_	_	_	_	_	_	•	_		
S	•	•	•	_	_	_	•	_	_		
d	•	•	•	_	_	_	•	_	_		
n2	_	•	•	_	_	_	•	•	_		

Tab. 5-3: Operanden für MELSEC System Q



Abb. 5-8: Programmbeispiel für die Datenübertragung mit den erweiterten Anweisungen BBLKRD/BBLKWR

Operand	Befehlswert	Einstellbereich	Datentyp
Un	E/A-Adresse des QJ71PB92D	0–FFн	BIN-16-Bit
n1	Anfangsadresse der zu übertragenden Daten	_	BIN-16-Bit
s/d	Anfangsadresse des Operanden, in dem die übertragenen Daten gespeichert werden	_	Adresse
n2	Anzahl der zu übertragenen Daten	1-960 (1н-3С0н)	BIN-16-Bit

Tab. 5-4: Übersicht über die Variablen

E/A-Datenkonsistenz

Funktionen

Inbetriebnahme Sicherheitshinweise

6 Inbetriebnahme

6.1 Sicherheitshinweise



ACHTUNG:

Setzen Sie das PROFIBUS/DP-Modul nur unter den Betriebsbedingungen ein, die für die CPU vorgeschrieben sind.

Wird das PROFIBUS/DP-Modul unter anderen Bedingungen betrieben, kann das PROFIBUS/DP-Modul beschädigt werden und es besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen, Feuer oder Störungen.

Berühren Sie keine leitenden Teile oder elektronischen Bauteile des PROFIBUS/DP-Moduls. Dies kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Moduls führen.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor eine PROFIBUS/DP-Leitung angeschlossen wird. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Störungen oder zur Beschädigung des PROFIBUS/DP-Moduls kommen.

Das Eindringen von leitenden Fremdkörpern in das Gehäuse des Moduls kann Feuer, Störungen oder den Zusammenbruch des Datenaustauschs verursachen.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Moduls. Dies kann den Zusammenbruch des Datenaustauschs, Störungen, Verletzungen und/oder Feuer zur Folge haben.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor das PROFIBUS/DP-Modul montiert oder demontiert wird.

Wird das PROFIBUS/DP-Modul unter Spannung montiert oder demontiert, können Störungen auftreten oder das PROFIBUS/DP-Modul kann beschädigt werden.

Schalten Sie den Abschlusswiderstand nicht während des Betriebs des PROFI-BUS/DP-Moduls ein oder aus.

Wenn der Schalter auf dem PROFIBUS/DP-Modul während des Betriebs betätigt wird, kann ein Busfehler auftreten, oder Fehlermeldungen werden nicht ausgegeben, wenn ein Fehler auftritt.

Da das Gehäuse und die Klemmenabdeckung aus Kunststoff gefertigt sind, ist darauf zu achten, dass die Geräte keinen mechanischen Belastungen und starken Stößen ausgesetzt werden. Die Platinen dürfen in keinem Fall aus dem Gerät entfernt werden. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass keine Drähte oder Metallspäne in das Gehäuse gelangen.

Setzen Sie zur Montage das PROFIBUS/DP-Modul mit dem Winkel in die dafür vorgesehene Führung des Baugruppenträgers ein, und ziehen Sie dann die Befestigungsschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an.

Die Anzugsmomente für die Befestigungsschrauben der Module und des Steckers der PROFI-BUS/DP-Leitung entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Schraube	Anzugsmoment
Befestigungsschraube (M3)	0,36–0,48 Nm
Schrauben des Steckers der PROFIBUS/DP-Leitung	0,20–0,28 Nm

Tab. 6-1: Anzugsmomente der Befestigungsschrauben

Wenn das PROFIBUS/DP-Modul nicht korrekt montiert wird, kann das zum Zusammenbruch des Datenaustauschs, zu Störungen oder zum Ausfall von Teilen des Moduls führen.

6.2 Vorgehensweise

Im Folgenden sind die Schritte zur Inbetriebnahme eines QJ71PB92D an einem PROFI-BUS/DP-Netzwerk dargestellt:




Abb. 6-1: Inbetriebnahme des Moduls QJ71PB92D

^{*} Die Umschaltung der Betriebsart und der Start der Kommunikation kann mit dem GX Configurator-DP oder den E/A-Signalen vorgenommen werden.

Inbetriebnahme Vorgehensweise

6.2.1 Selbstdiagnose

Vorgehensweise

① Stellen Sie beim QJ71PB92D den Selbstdiagnose-Modus (MODE 2) ein, indem Sie entweder den GX Configurator-DP oder das Ausgangssignal Y11 zur Betriebsartumstellung verwenden. Die Selbstdiagnose startet automatisch.

- ② Während der Selbstdiagnose blinkt die TEST-LED.
- ③ Sind bei der Selbstdiagnose keine Fehler aufgetreten, erlischt die TEST- und die FAULT-LED. Sind Fehler bei der Selbstdiagnose aufgetreten, leuchten die TEST- sowie die FAULT-LED.

HINWEIS

Sind Fehler bei der Selbstdiagnose aufgetreten, wird der entsprechende Status-Code in der Pufferspeicheradresse 2258 (8D2H) gespeichert.

Status-Code	Bedeutung
8001н	Fehler beim MPU-Test
8002н	Fehler beim Timer-Test
8003н	Fehler beim Interrupt-Test
8004н	Fehler beim RAM 1-Test
8005н	Fehler beim RAM 2-Test
8010н	Fehler beim Vertauschen der Byte-Reihenfolge
8011н	Fehler beim Flash-ROM-Test

6.2.2 Parametrierung

Zur Parametrierung des Moduls wird die Software GX Configurator-DP eingesetzt. Es stehen diverse Kommunikationswege, wie z. B. über die RS232-, USB-Schnittstelle, das ETHERNET oder MELSECNET zur Verfügung.




Abb. 6-2: Ablauf der Parametrierung

Vorgehensweise Inbetriebnahme

Busparameter des QJ71PB92D:

Die Werte für ST-Delay Response (Max T_sdr), Quiet Time (T_qui), Setup Time (T_set) sind von der Übertragungsgeschwindigkeit abhängig. Die Werte für das QJ71PB92D sind:

	< 187,5 kBit/s	500 kBit/s	1,5 MBit/s	3 MBit/s	6 MBit/s	12 MBit/s
Max T_sdr	60	100	150	250	450	800
T_qui	0	0	0	3	6	9
T_set	1	1	1	4	8	16

Tab. 6-2: Maximale Werte für Max T_sdr, T_qui und T_set in Abhängigkeit von der Übertragungsgeschwindigkeit

Vorgehensweise bei der Parametrierung

- ① Starten Sie das Software-Programm GX Configurator-DP und erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie dabei das QJ71PB92D mit der entsprechenden Betriebsart aus.
- ② Öffnen Sie das Dialogfenster **GSD-Datenbank** über Setup → GSD-Datenbank und registrieren Sie die GSD-Datei jedes Slaves.
- 3 Stellen Sie die Master-Parameter wie folgt ein:

Parameter	Einstellbereich	Bedeutung
Name	_	Festlegung des Master-Moduls
Baud-Rate	9,6 kBit/s-12 MBit/s	Übertragungsgeschwindigkeit Die eingestellte Übertragungsgeschwindigkeit muss von allen im PROFIBUS/DP-Netzwerk vorhandenen Slaves unterstützt werden.
FDL-Adresse	0–125	FDL-Adresse (Stationsnummer)
Anfangsadresse der SPS	0–3F	Anfangsadresse der SPS-CPU (auf Hauptbaugruppenträger installiert)
Fehler-Flag	_	Fehler bei der Verarbeitung der Ausgangssignale erkannt Überprüfen Sie die Ausgangssignale und setzen Sie diese bei einem aufgetretenen Fehler zurück.
Min. Slave-Intervall	0–65535 × 100 μs	Kleinste erlaubte Zeitspanne zwischen zwei Slave- Steuerungszyklen Dies ermöglicht die Steuerung von Anforderungen des DP-Masters. Die Steuerung erfolgt über eine Slave-Sta- tion. Der eingestellte Wert gilt für alle installierten Slaves und wird deshalb durch das langsamste Slave definiert.
Überwachungszeit abgelaufen	0–65535 × 1 ms	Bei der Kommunikation zwischen zwei Mastern legt dieser Parameter die maximale Zeit fest, in der eine Empfangsbestätigung empfangen werden kann.
Daten-Steuerungszeit	0–65535 × 10 μs	Definition der Zeit, während der DP-Master die Betriebsart des Slaves ausliest Diese Zeit ist sechsmal so lang wie die Watch-Dog-Überwachung der Slaves.
Automatische Aktualisierung	_	Automatische Aktualisierung der CPU-E/A-Adressen und des Pufferspeichers des QJ71PB92D
Konsistenz	_	Sichert die Datenkonsistenz bei der automatischen Aktualisierung

Tab. 6-3: Einstellbare Master-Parameter

Inbetriebnahme Vorgehensweise

HINWEIS

Wird das Fehler-Flag freigegeben, werden durch eine Störung einer einzigen Slave-Station alle Ausgangssignale zurückgesetzt. Um die Ausgabe der Ausgangssignale fortzusetzen, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Schalten Sie den Ausgang Y0 (Datenaustausch starten) aus und wieder ein.Führen Sie an der SPS-CPU einen Reset aus.

4 Stellen Sie die Busparameter ein:

Parameter	Bedeutung	Einstellbereich	Anmerkung
Baud-Rate	Übertragungsgeschwindigkeit	Auswahlliste	Muss von allen installierten Slaves unterstützt werden
T_sl	Slot Time	1-65535 × t_bit	Max. Zeitspanne, in der die Empfangsbestätigung eingehen kann Bei Überschreitung der Zeitspanne wird ein Fehler ausgegeben.
min T_sdr	Min. Verzögerung bei der Stationsnummernabfrage	0-65535 × t_bit	_
max T_sdr	Max. Verzögerung bei der Stationsnummernabfrage	0-65535 × t_bit	_
T_qui	Quiet-Time	0–255 × t_bit	Zeit, in der die Übertragungsrichtung des Repeaters geändert wird (T_qui = 0, wenn kein Repeater im Netzwerk integriert ist.)
T_set	Setup-Time	1-255 × t_bit	_
T_tr	Target-Rotation-Time	1-1048576 × t_bit	_
GAP-Faktor	Steuert die GAP-Update-Zeit (T_gud)	1–100	_
HSA	Höchste Stationsnummer	2–126	_
Max. retry limit	Max. Anzahl an Wiederholungen	1–8	_

Tab. 6-4: Einstellbare Busparameter

QJ71PB92D 6 - 5 Vorgehensweise Inbetriebnahme

5 Stellen Sie die Slave-Parameter wie folgt ein:

Parameter	Einstellbereich	Bedeutung
Name	_	Definition des Slavenamens
FDL-Adresse	0–126	Festlegung der Stationsnummern der Slaves
Watch-Dog	_	Die Watch-Dog-Überwachung der Slaves wird freigegeben. Es wird überprüft, ob die Kommunikation zwischen Master- und Slave-Modul in dem eingestellten Watch-Dog Zeitintervall stattfindet.
Watch-Dog-Timer	0-65535 × 10 ms	Definition des Watch-Dog-Zeitintervalls Beachten Sie dabei, dass die Daten-Steuerungszeit (Master-Parameter) sechsmal länger ist als die Watch-Dog-Überwachung der Slaves.
min T_sdr	1–255	Minimale Wartezeit der DP-Slaves nach der die Empfangsbestätigungen an das DP-Master gesendet werden können. Die Einstellung bitte nicht verändern!
Gruppen-Identifika- tionsnummer	1–8	Zuordnung der Slaves zu Gruppen
Aktiv	_	Informationen über die Existenz von Slave-Modulen Es ist möglich, Salves zu definieren, die noch nicht im Netzwerk existieren aber zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden sollen. Beachten Sie, dass maximal 60 Slaves installiert werden können.
Sync (Ausgang)	_	Überprüfung, ob der globale Dienst "SYNC" vom Slave unterstützt wird. Unterstützt das Slave diese Funktion nicht, wird der Fehler-Code 0200н im Pufferspeicher des QJ71PB92D gespeichert.
Freeze (Eingang)	_	Überprüfung, ob der globale Dienst "FREEZE" vom Slave unterstützt wird. Unterstützt das Slave diese Funktion nicht, wird der Fehler-Code 0200н im Pufferspeicher des QJ71PB92D gespeichert.
Eingangs-CPU- Adresse	Abhängig vom Slave	Festlegung der CPU-seitigen Operanden und der Anfangsadresse der entsprechenden Eingangsdaten
Ausgangs-CPU- Adresse	Abhängig vom Slave	Festlegung der CPU-seitigen Operanden und der Anfangsadresse der entsprechenden Ausgangsdaten
Vertauschung der Byte-Reihenfolge	_	Aktiviert die Vertauschung der Byte-Reihenfolge der E/A-Daten.
Benutzerparameter	_	Einstellung von erweiterten Benutzerparametern (Nicht jedes Slave-Modul unterstützt diese Funktion)

Tab. 6-5: Einstellbare Slave-Parameter

 Übertragen Sie die eingestellten Parameter zum DP-Master-Modul (Aktionen → Schreiben auf PB92D)

HINWEISE

Nähere Informationen zu den Parametereinstellungen entnehmen Sie bitte dem Software-Handbuch zum GX Configurator-DP.

Während der Übertragung der Parameter in das QJ71PB92D mit dem GX Configurator-DP darf nicht die Versorgungsspannung der SPS ausgeschaltet oder an der SPS-CPU ein Reset ausgeführt werden. Dadurch kann das QJ71PB92D beschädigt werden. Folgen Sie den Anweisungen des GX Configurator-DP auf dem Monitor.

6.3 Gehäusekomponenten




Abb. 6-3: Gehäusekomponenten des QJ71PB92D

Nummer	Beschreibung	
0	LED-Anzeige	
2	Anschluss der PROFIBUS/DP-Leitung (D-Sub-Buchse, 9-polig)	
3	Schalter für Abschlusswiderstand	

Tab. 6-6: Übersicht der Gehäusekomponenten

Gehäusekomponenten Inbetriebnahme

6.3.1 LED-Anzeige

Leuchtdiode	Bedeutung		
RUN	Zeigt den Betriebszustand des Moduls an EIN: Normalbetrieb AUS: Fehler		
SD/RD	Blinkt während des Datenaustauschs mit einem Slave innerhalb des PROFIBUS/DP- Netzwerks Die Blinkfrequenz wird vom Parameter "Data Control Time" bestimmt.		
READY	Leuchtet, wenn die Zuordnung der Busteilnehmer läuft oder abgeschlossen ist		
RPS ERR.	EIN: Kommunikationsfehler		
TEST	EIN: Während der Selbstdiagnose		
TOKEN	Leuchtet, wenn ein Token zugeteilt wurde		
PRM SET	EIN: Baugruppe befindet sich im Parametriermodus Blinkt: Während des Normalbetriebs, wenn keine Parametrierung vorhanden ist		
FAULT	EIN: Fehler		

Tab. 6-7: Zustände der LEDs

6.3.2 Schalter für den Abschlusswiderstand

Die beiden Enden des Busses müssen mit Widerständen abgeschlossen werden. Der in dem PROFIBUS/DP-Modul integrierte Abschlusswiderstand (2 \times 200 Ω , 1/2 Ω) kann mit einem Schalter aktiviert und deaktiviert werden.

Schalterstellung	Abschlusswiderstand
ON	Mit Bus verbunden
OFF	Nicht mit Bus verbunden

Tab. 6-8:Positionen des Schalters für den Abschlusswiderstand

HINWEISE

Betätigen Sie den Schalter für den Abschlusswiderstand nur mit den Fingern. Bei Betätigung mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug kann der Schalter beschädigt werden.

Entfernen Sie während des Betriebs des PROFIBUS/DP-Netzwerkes nicht die PROFIBUS/DP-Leitung von dem QJ71PB92D, wenn der Abschlusswiderstand des Moduls eingeschaltet ist. Bei nicht mehr angeschlossener Leitung fehlt der Widerstand im Netzwerk. Das verursacht einen Fehler und stoppt den Datenaustausch.

Inbetriebnahme Verdrahtung

6.4 Verdrahtung

Vorsichtsmaßnahmen



ACHTUNG:

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor eine PROFIBUS/DP-Leitung angeschlossen wird. Wird dies nicht beachtet, kann es zu Störungen oder Zerstörung der Baugruppe führen.

Das Eindringen von leitfähigen Fremdkörpern in das Gehäuse der Baugruppe kann Feuer oder Störungen verursachen oder zum Zusammenbruch des Datenaustauschs führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verdrahtung

- Verlegen Sie die Kabel nicht zusammen mit spannungsführenden Leitungen. Dadurch vermeiden Sie, dass induktive und kapazitive Störimpulse eingekoppelt werden können.
- Die Leitungen zu den Ein- und Ausgangsmodulen sollten so weit wie möglich von der PROFIBUS/DP-Leitung entfernt sein.




Abb. 6-4: Leitungsführung zu den Ein-/Ausgabemodulen

- Die Klemmen FG und LG des SPS-Netzteils sollten mit dem Schutzleiter verbunden sein.
 Falls danach durch eine anormale Spannung an der FG-Klemme keine Kommunikation möglich ist, kann das PROFIBUS/DP-Modul ohne Erdung betrieben werden.
- Ziehen Sie bei laufendem Datenaustausch nicht den Busstecker vom QJ71PB92D, wenn der Abschlusswiderstand des PROFIBUS/DP-Moduls eingeschaltet ist (Schalterstellung ON). Bei abgezogenem Stecker fehlt der Widerstand im Netzwerk. Das verursacht einen Fehler und stoppt den Datenaustausch.

Verdrahtung Inbetriebnahme

6.4.1 Anschluss der PROFIBUS/DP-Leitung

Pin-Nummer	Symbol	Bezeichnung	Belegung
1		SHIELD	Abschirmung
2		RP	Reserviert für die Spannungsversorgung (Dieses Signal ist optional.)
3	B/B'	R×D/T×D-P	Sende-/Empfangsdaten (+)
4		CNTR-P	Control-P (Dieses Signal ist optional.)
5	C/C'	DGND	Datenmasse (wird nur bei angeschlossenem Abschlusswiderstand verwendet)
6		VP	Pluspol der Spannung (wird nur bei angeschlossenem Abschlusswiderstand verwendet)
7		RP	Reserviert für die Spannungsversorgung (Dieses Signal ist optional.)
8	A/A'	R×D/T×D-N	Sende-/Empfangsdaten (-)
9		CNTR-N	Control-N (Dieses Signal ist optional.)

Tab. 6-9:Pin-Belegung des PROFIBUS/DP-Anschlusses

Anschluss der Leitung an das PROFIBUS/DP-Modul




Abb. 6-5: Anschluss der Busleitung an das QJ71PB92D

HINWEISE

Nähere Hinweise zur Installation und den EMV-Richtlinien entnehmen Sie bitte dem System-Q-Hardware-Handbuch.

Verwenden Sie eine PROFIBUS/DP-Leitung, bei der die Abschirmung geflochten ist.

6.5 Wartung und Inspektion

Überprüfen Sie generell die Verbindungen und befestigen Sie gegebenenfalls lose Leitungen. Detaillierte Informationen für die Wartung und Inspektion entnehmen Sie bitte dem System-Q-Hardware-Handbuch.



GEFAHR:

Schalten sie die externe Versorgungsspannung allpolig aus, bevor Sie das PROFI-BUS/DP-Modul reinigen, da andernfalls Störungen oder Fehlfunktionen auftreten können



ACHTUNG:

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Moduls.

Zusammenbruch des Datenaustauschs, Störungen, Verletzungen und/oder Feuer können die Folge sein.

Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor das PROFIBUS/DP-Modul montiert oder demontiert wird.

Wird das PROFIBUS/DP-Modul unter Spannung montiert oder demontiert, kann es zu Störungen oder zur Beschädigung des Moduls kommen.

Berühren Sie keine leitenden Teile oder elektronischen Bauteile des PROFIBUS/DP-Moduls.

Dies kann zu Störungen oder Beschädigung des Moduls führen.

7 Zeitbedarf für den Datenaustausch

7.1 Bus-Zykluszeit bei einer Master-Station

Zur Erklärung der Bus-Zykluszeit der Datenübertragung dient nachstehende Darstellung. Bei diesem Beispiel besteht das Netzwerk aus einem Master und drei Slaves.




Abb. 7-1: Bus-Zykluszeit bei einer Master-Station

Die Bus-Zykluszeit der Übertragung (Bc = Bus cycle time) berechnet sich wie folgt:

$$Bc = Max \left\{ MSI, \sum_{i=1}^{Nummer der} (Pt(i) + Tsdi(M)) + Lr \right\}$$

wobei der größte Wert von A und B = Max (A,B), MSI der Polling cycle minimum cycle (Einstellung mit GX Configurator-DP), Lr die Data refresh time (1,5 ms pro Slave-Station) und Tsdi (M) die Antwort/Ansprechzeit des Masters ist. Pt ist die Polling Time für die Station i mit:

Die Antwort/Ansprechzeit des Masters ist abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit und wird in der GSD-Datei des Masters gespeichert.

Treg (i) entspricht der Reguest transmission time für Station i mit:

$$\label{eq:Treq} \text{Treq (i) } = \frac{\left\{ \left(\text{Anzahl der Ausgangsbytes zu Station i } + 9 \right) \times 11 \right\}}{\ddot{\text{Ubertragungsgeschwindigkeit}}} \,.$$

Max Tsdr (i) entspricht der Response time der Station i pro Übertragungsgeschwindigkeit. Die Response time wird in der GSD-Datei der Slaves gespeichert. Tres (i) entspricht der Response transmission time der Station i mit:

$$\label{eq:Treq} \text{Treq (i) } \ = \ \frac{\left\{ \left(\, \text{Anzahl der Eingangsbytes von Station i} \ + \ 9 \, \right) \ \times \ 11 \right\}}{ \ddot{\text{Ubertragungsgeschwindigkeit}} \, .$$

Antwort/Ansprechzeit des Masters

Übertragungs-	9,6	19,2	93,75	197,5	500	1,5	3	6	12
geschwindigkeit	kByte/s	kByte/s	kByte/s	kByte/s	kByte/s	MByte/s	MByte/s	MByte/s	MByte/s
Antwort/Ansprechzeit des Masters	10 ms	15 ms	15 ms	80 ms	80 ms	150 ms	150 ms	150 ms	150 ms

Tab. 7-1: Antwort/Ansprechzeit des Masters in Abhängigkeit der Übertragungsgeschwindigkeit

7.2 Bus-Zykluszeit bei mehreren Master-Stationen

Wenn mehrere Master am selben Bus angeschlossen sind, gilt folgendes Schema:




Abb. 7-2: Bus-Zykluszeit in Netzwerken mit mehreren Master-Stationen

Im Beispiel sind zwei Master am Bus angeschlossen. Bc (1) und Bc (2) sind die Abfragezeiten (Bc) von Master 1 bzw. Master 2. Die gesamte Abfragezeit kann wie folgt berechnet werden:

TBc =
$$\sum_{n=1}^{Anzahl der} Bc (n)$$

Die einzelnen Taktzeiten (Bc (1) und Bc (2)) können mit der Formel aus Abs. 7.1 berechnet werden.

7.3 Verzögerungszeit bei der Datenübertragung

Die Verzögerungszeit bei der Datenübertragung ist abhängig davon, ob bei der Übertragung Datenkonsistenz gewährleistet ist oder nicht. Die Funktion der Datenkonsistenz steht Ihnen nur bei der automatischen Aktualisierung oder den erweiterten Anweisungen zur Verfügung.

Ohne Datenkonsistenz

	Verzögerungszeit bei der Datenübertragung
Standardwert	Bus-Zykluszeit
Maximalwert	Bus-Zykluszeit × 2

Tab. 7-2: Verzögerung der Ausgangssignale

	Verzögerungszeit bei der Datenübertragung
Standardwert	(Überwachungszeit + Bus-Zykluszeit) × 0,5
Maximalwert	Überwachungszeit + Bus-Zykluszeit

Tab. 7-3: Verzögerung der Eingangssignale

Mit Datenkonsistenz

	Verzögerungszeit bei der Datenübertragung
Standardwert	Überwachungszeit × 1,5 + Bus-Zykluszeit × 0,5
	Bus-Zykluszeit × 2 (bei Überwachungszeit × 2 ≤ Bus-Zykluszeit)
Maximalwert	Überwachungszeit × 2 + Bus-Zykluszeit (bei Überwachungszeit × 2 > Bus-Zykluszeit)

Tab. 7-4: Verzögerung der Ausgangssignale

	Verzögerungszeit bei der Datenübertragung
Standardwert (Überwachungszeit + Bus-Zykluszeit) × 0,5	
	Überwachungszeit + Bus-Zykluszeit (bei Überwachungszeit × 2 ≤ Bus-Zykluszeit)
Maximalwert	Überwachungszeit + Bus-Zykluszeit × 2 (bei Überwachungszeit × 2 > Bus-Zykluszeit und Überwachungszeit × 3 ≤ Bus-Zykluszeit)
	Überwachungszeit × 3 (bei Überwachungszeit > Bus-Zykluszeit)

 Tab. 7-5:
 Verzögerung der Eingangssignale

8 Programmierung

Im Folgenden finden Sie Programmbeispiele für die Ausführung globaler Dienste und den Datenaustausch, bei dem Datenkonsistenz über die erweiterten Anweisungen BBLKRD/BBLKWR angefordert wird. Während der Kommunikation befindet sich das QJ71PB92D im Normalbetrieb (Mode 0) und im erweiterten Betrieb (Mode E). Die Anfangsadresse des QJ71PB92D ist 00H.

HINWEIS

Für die Beispielprogramme ist beim QJ71PB92D die automatische Aktualisierung aktiv. Nähere Informationen zur Einstellung der automatischen Aktualisierung über die Parametrier-Software entnehmen Sie bitte dem Software-Handbuch des GX Configurator-DP.

Belegung von Ein-, Ausgängen und Datenregistern für die Programmbeispiele

Ein-/Ausgänge/Datenregister	Belegung
X20-X2F	Anwender-Befehle
X100–X14F	Station, zu der die Eingangsdaten vom Slave übertragen werden
Y100–Y14F	Station, zu der die Ausgangsdaten vom Slave übertragen werden
D0	Ergebnis des Betriebsartenwechsels
D1	Aktuelle Betriebsart
D100	Eingangsadresse der ersten Slave-Station (Im erweiterten Betrieb (Mode E))
D101	Ausgangsadresse der ersten Slave-Station (Im erweiterten Betrieb (Mode E))
D1000	Fehlerinformationen

Tab. 8-1: Ein-, Ausgänge und Datenregister für die Programmbeispiele

8.1 Datenaustausch mit automatischer Aktualisierung




Abb. 8-1: Datenübertragung mit automatischer Aktualisierung (1)




Abb. 8-1: Datenübertragung mit automatischer Aktualisierung (2)

8.2 Datenaustausch mit TO/FROM-Anweisungen

Der Betriebsartenschalter steht in Position 0 (Normalbetrieb).




Abb. 8-2: Datenaustausch mit TO-/FROM-Anweisungen (Mode 0) (1)




Abb. 8-2: Datenaustausch mit TO-/FROM-Anweisungen (Mode 0) (2)






Abb. 8-3: Datenaustausch mit TO-/FROM-Anweisungen (Mode E) (1)




Abb. 8-3: Datenaustausch mit TO-/FROM-Anweisungen (Mode E) (2)




Abb. 8-3: Datenaustausch mit TO-/FROM-Anweisungen (Mode E) (3)

8.3 Datenaustausch mit erweiterten Anweisungen

Der Betriebsartenschalter steht in Position 0 (Normalbetrieb).




Abb. 8-4: Datenaustausch mit erweiterten Anweisungen (Mode 0) (1)




Abb. 8-4: Datenaustausch mit erweiterten Anweisungen (Mode 0) (2)




Abb. 8-4: Datenaustausch mit erweiterten Anweisungen (Mode 0) (3)

Globale Dienste Programmierung

8.4 Globale Dienste

Der globale Dienst SYNC wird in diesem Beispiel zu jedem Slave in den Gruppen 1 und 2 übertragen. Nähere Hinweise zu globalen Diensten finden Sie in Abs. 5.1.2 und Abs. 3.2.

```
Anforderung globaler Dienste H03.. wählt Gruppe 1 und Gruppe 2 aus.

M100 X23 X4 H..20 wählt SYNC aus.

TOP H0 K2081 H320 K1

PLS M3

M3 Y4 Globale Dienste anfordern

SET Y4

X4 Y4

RST Y4
```

Abb. 8-5: Anwahl des globalen Dienstes SYNC für die Slaves in den Gruppen 1 und 2

9 Fehlerdiagnose

9.1 Fehlerdiagnose durch Auswertung der LEDs

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zustände der einzelnen LEDs, wenn sich das Modul in den Betriebsarten 0 oder E befindet:

LED	Zustand	Mögliche Ursachen	Fehlerbeseitigung
RUN	LED erlischt	Überwachungszeit überschritten Setzen Sie sich mit Ihrem Mitsubishi- Partner in Verbindung.	
SD/RD	Blinkt während des Datenaustauschs	Ein Slave kann nicht initialisiert werden. (Parameter und Slave stimmen nicht überein.) Überprüfen Sie die Parameter. Setzen Sie sich ggf. mit Ihrem M Partner in Verbindung.	
TOKEN	LED erlischt	Token wird nicht weitergegeben.	 Prüfen Sie die Leitung und den Abschlusswiderstand. Prüfen Sie, ob Adressen doppelt vergeben wurden. Prüfen Sie, ob die höchste vergebene Stationsnummer über der max. zulässigen Stationsnummer liegt.
PRM SET	Blinkt	Keine Parameter vorhanden	Initialisieren Sie das Flash-EEPROM und übertragen Sie die Parameter mit Hilfe des GX Configurator-DP (siehe Abschnitt 9.2).
RSP ERR	LED leuchtet	Kommunikationsfehler	Werten Sie den Kommunikationsfehlerspeicher aus.
FAULT	LED leuchtet	Kein aktiver Slave parametriert Ein Slave hat dieselbe Adresse wie der Master.	Korrigieren Sie die Parameter. (Sollte die FAULT-LED nicht erlöschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Mitsubishi-Partner.)
		Undefinierter Fehler	Initialisieren Sie das Flash-EEPROM und übertragen Sie die Parameter mit Hilfe des GX Configurator-DP (siehe Abschnitt 9.2).

Tab. 9-1: LED-Fehlerdiagnose

HINWEIS

Betreiben Sie das QJ71PB92D im Normal- oder im erweiterten Betrieb, sind die LEDs "TEST" und "PRM SET" ausgeschaltet.

9.2 Initialisierung des Flash-EEPROM

Wenn die LED "PRM SET" blinkt oder die LED "FAULT" leuchtet, können auch die im Flash-EEPROM des QJ71PB92D gespeicherten Parameter beschädigt sein. In diesem Fall sollte das Flash-EEPROM wie nachfolgend beschrieben neu initialisiert werden.

- (1) Schalten Sie die SPS-CPU in die Betriebsart STOP.
- ② Übertragen Sie mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer die SPS-Parameter aus der SPS-CPU in ihr Projekt.
- 3 Klicken Sie im Dialogfenster SPS-Parameter auf die Registerkarte E/A-Zuweisung.
- 4 Klicken Sie in der Registerkarte E/A-Zuweisung auf Schalterstellung.




Abb. 9-1: Dialogfenster E/A-Zuweisung

⑤ Wählen Sie – wie in der folgenden Abbildung gezeigt – als Eingabeformat *HEX* und stellen Sie die "Schalter" 1 und 5 auf den Wert FF01H ein. Die Schalter 2, 3 und 4 müssen nicht eingestellt werden.




Abb. 9-2: Einstellung der "Schalter" 1 und 5 des QJ71PB92D

- 6 Klicken Sie auf das Schaltfeld *Ende*, um die Einstellungen zu übernehmen.
- Übertragen Sie die geänderten SPS-Parameter in die SPS-CPU und schalten Sie anschließend die Versorgungsspannung der SPS aus und wieder ein oder führen Sie an der SPS-CPU einen Reset aus.
- (8) Nach dem Reset oder dem Aus- und Wiedereinschalten der Spannung läuft das QJ71PB92D in der Betriebsart zur Parametereinstellung (Modus 1) an. Die Initialisierung des Flash-EEPROMs nehmen Sie nun mit Hilfe der Operandentest-Funktion des GX Developer oder GX IEC Developer in der folgenden Reihenfolge vor:
 - Schreiben Sie in die Pufferspeicheradr. 2255 (8CFH) des QJ71PB92D den Wert 9H.

Schalten Sie den Ausgang Y11 (Anforderung Betriebsartenwechsel) EIN.

Nachdem der Eingang X11 (Betriebsartenwechsel abgeschlossen) eingeschaltet wurde, schalten Sie Y11 (Anforderung Betriebsartenwechsel) wieder AUS.

- Schreiben Sie in die Pufferspeicheradr. 2255 (8CFH) des QJ71PB92D den Wert FH.
 Schalten Sie den Ausgang Y11 (Anforderung Betriebsartenwechsel) EIN.
 - Nachdem der Eingang X11 (Betriebsartenwechsel abgeschlossen) eingeschaltet wurde, schalten Sie Y11 (Anforderung Betriebsartenwechsel) wieder AUS.
- Schreiben Sie in die Pufferspeicheradr. 2255 (8CFH) des QJ71PB92D den Wert AH.
 Schalten Sie den Ausgang Y11 (Anforderung Betriebsartenwechsel) EIN.

Nachdem der Eingang X11 (Betriebsartenwechsel abgeschlossen) eingeschaltet wurde, schalten Sie Y11 (Anforderung Betriebsartenwechsel) wieder AUS.

Nun leuchtet die TEST-LED und die Initialisierung des Flash-EEPROM beginnt. Die Initialisierung des Flash-EEPROM ist beendet, wenn die TEST-LED nicht mehr leuchtet.

- Übertragen Sie mit Hilfe der Programmier-Software GX Developer oder GX IEC Developer die SPS-Parameter aus der SPS-CPU in ihr Projekt.
- 10 Löschen Sie die Einstellung der Schalter 1 und 5.




Abb. 9-3: Für den Betrieb des QJ71PB92D müssen die Einstellungen der Schalter 1 und 5 gelöscht werden.

- (II) Klicken Sie auf das Schaltfeld *Ende*, um die Einstellungen zu übernehmen.
- ② Übertragen Sie die geänderten SPS-Parameter in die SPS-CPU und schalten Sie anschließend die Versorgungsspannung der SPS aus und wieder ein oder führen Sie an der SPS-CPU einen Reset aus.
- Wenn nach dem Reset oder dem Aus- und Wiedereinschalten der Spannung die LED "PRM SET" des QJ71PB92D leuchtet, war die Initialisierung des Flash-EEPROM erfolgreich und das PROFIBUS-Modul hat denselben Zustand wie bei der Auslieferung. Übertragen Sie nun mit dem GX Configurator-DP die Parameter in das QJ71PB92D. Leuchtet die LED "PRM SET" nicht, setzen Sie sich mit Ihrem Mitsubishi-Partner in Verbindung.

9.3 Erweiterte Fehlerdiagnose für Mitsubishi Slaves

AJ95TB2-16T

Das AJ95TB2-16T sendet gerätespezifische Fehlerdaten mit einer Datenlänge von sieben Byte an den Master. Der Header ist ein Byte lang.




Abb. 9-4: Erweiterte Fehlerdiagnose für AJ95TB2-16T

AJ95TB32-16DT

Von dem AJ95TB32-16DT werden gerätespezifische Fehlerdaten mit einer Datenlänge von sieben Byte an den Master gesendet. Die Daten bestehen aus einem Header und sechs Byte Nutzdaten.




Abb. 9-5: Erweiterte Fehlerdiagnose für AJ95TB32-16DT

AJ95TB3-16D

Das AJ95TB3-16D sendet gerätespezifische Fehlerdaten mit einer Datenlänge von sieben Byte (1 Byte Header und 6 Byte Nutzdaten) an den Master.




Abb. 9-6: Erweiterte Fehlerdiagnose für AJ95TB3-16D

A Technische Daten

A.1 Betriebsbedingungen

Merkmal	Technische Daten				
Umgebungstemperatur	0 bis +55 °C				
Lagertemperatur	−25 bis +75 °C				
Zul. relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb und Lagerung	5 bis 95 %, ohne Kondensation				
			Intermittierende Vik	oration	
		Frequenz	Beschleunigung	Amplitude	Zyklus
	Entspricht	10 bis 57 Hz	_	0,075 mm	10-mal in alle
Vibrationsfestigkeit	JISB3501 und IEC1131-2	57 bis 150 Hz	9,8 m/s ² (1 g)	_	
		Andauernde Vibration			3 Achsen- richtungen
		10 bis 57 Hz	_	0,035 mm	(80 Minuten)
		57 bis 150 Hz	9,8 m/s ² (1 g)	_	
Stoßfestigkeit	Entspricht JIS B3501 und IEC1131-2, 15 g (je 3-mal in Richtung X, Y und Z)				ng X, Y und Z)
Umgebungsbedingungen	Keine aggressiven Gase etc.				
Aufstellhöhe	Maximal 2000 m über NN				
Einbauort	Schaltschrank				
Überspannungskategorie ^①	II oder niedriger				
Störgrad ^②	2 oder niedriger				

Tab. A-1:Betriebsbedingungen für das QJ71PB92D

- ① Gibt an, in welchem Bereich der Spannungsversorgung vom öffentlichen Netz bis zur Maschine das Gerät angeschlossen ist Kategorie II gilt für Geräte, die ihre Spannung aus einem festen Netz beziehen. Die Überspannungsfestigkeit für Geräte, die mit Spannungen bis 300 V betrieben werden, beträgt 2500 V.
- ② Gibt einen Index für den Grad der Störungen an, die von dem Modul an die Umgebung abgegeben werden Störgrad 2 gibt an, dass keine Störungen induziert werden. Bei Kondensation kann es jedoch zu induzierten Störungen kommen.

Leistungsmerkmale Technische Daten

A.2 Leistungsmerkmale

Merkmal		Technische Daten				
	Elektrischer Standard	Entspricht EIA-RS485				
	Übertragungsmedium	Abgeschirmte 2-Draht-Leitung (PROFIBUS-Kabel)				
	Topologie	Bus (bei Einsatz eines Repeaters auch Baumstruktur)				
	Übertragungsart	Logischer Token-Rin	ogischer Token-Ring mit unterlagertem Master-Slave-Verfahren			
	Modulation	NRZ				
		Übertragungs- geschwindigkeit	Übertragungs- entfernung [m/Segment]	Max. Übertragungs- entfernung bei Einsatz von 3 Repeatern [m]		
		9,6 kBit/s				
		19,2 kBit/s	1200	4800		
	Übertragungs- geschwingkeit/max.	93,75 kBit/s				
Übertragungs-	Übertragungs-	187,5 kBit/s	1000	4000		
daten	entfernung ⁽¹⁾⁽²⁾	500 kBit/s	400	1600		
		1500 kBit/s	200	800		
		3 MBit/s		400		
		6 MBit/s	100			
		12 MBit/s				
	Repeater pro Netzwerk	Maximal 3 ^②				
	Stationen pro Segment	Maximal 32 ^③				
	Max. Anzahl von Slaves pro Master	60 ^③				
	Anzahl Knoten	32, 62 (1 Repeater), 92 (2 Repeater), 126 (3 Repeater) ^③				
	Übertragbare Daten		32 Byte pro Station (244 Byte pro Station in Mode E)			
Belegte Ein-/Ausgangsadressen		32				
Stromaufnahme (5 V DC)		570 mA				
Störfestigkeit, Dielektrische Durchschlagfestigkeit, Isolationswiderstand		Abhängig von der Stromversorgung des Systems, in dem das QJ71PB92D installiert ist (Siehe Handbuch zur CPU)				
Abmessungen	Abmessungen (B \times H \times T)		(27,4 × 105 × 97,5) mm			
Gewicht		0,15 kg				

Tab. A-2: Leistungsdaten des QJ71PB92D

Die Übertragungsgeschwindigkeit wird mit ± 0.3 % eingehalten (entspricht EN50170, 2. Auflage).

Berechnung der Strecke [m/Netzwerk], um die die Übertragungsentfernung verlängert werden kann, wenn Repeater eingesetzt werden:

 Übertragungsentfernung [m/Netzwerk]
 = (Anzahl der Repeater + 1)
 ×
 Übertragungsentfernung [m/Segment]

^③ Werden mehr als 32 Byte an Fehlerinformationen pro Slave-Station übertragen, reduziert sich die Anzahl der Master- und Slave-Stationen sowie die Anzahl der Knoten. Die maximale Datenlänge der Fehlerinformationen, die das QJ71PB92D von den Slave-Stationen empfangen kann, ist abhängig von der minimalen und maximalen Stationsnummer der Slave-Stationen innerhalb der Parametereinstellungen.

A.3 Abmessungen des Moduls




Abb. A-1: Abmessungen des QJ71PB92D

Index

A	E
Abmessungen · · · · · · · · · · · · · · · · A - 3	EEPROM
Abschlusswiderstand	Siehe Flash-EEPROM
Schalter · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 - 8	Ein-/Ausgangssignale
Anlaufzeit	detaillierte Beschreibung · · · · · · · · 3 - 2
Einstellung · · · · · · · · · · · · · · · 4 - 19	Übersicht · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 - 1
Anweisungen	Erweiterte Anweisungen
Erweiterte Anweisungen aktiviert · · · · · · 3 - 5	Anweisungen aktiviert 3 - 5
Anzugsmomente	BBLKRD
für Befestigungsschrauben · · · · · · · · 6 - 1	BBLKWR · · · · · · · · · · · · · · · · · 5 - 9
Automatische Aktualisierung	Datenkonsistenz · · · · · · · · · · · · 5 - 9
Datenkonsistenz · · · · · · · · · · · · 5 - 8	F
В	- Fehlerdaten
Baugruppenträger · · · · · · · · · · · · · · · 2 - 2	bezogen auf Kanäle · · · · · · · · · · 4 - 14
Betriebsart	gerätespezifisch · · · · · · · · · · · · 4 - 12
Betriebsartenwechsel · · · · · · · · · · 3 - 4	modularer Slaves · · · · · · · · · · 4 - 13
Betriebsartenwechsel	Fehlerdiagnose
Pufferspeicherbereich · · · · · · · · · · 4 - 22	Auswertung der LEDs · · · · · · · · · 9 - 1
Betriebsbedingungen · · · · · · · · · · · · A - 1	für Mitsubishi Slaves · · · · · · · · · 9 - 4
Busparameter	Flash-EEPROM
des QJ71PB92D · · · · · · · · · · · · · 6 - 4	initialisieren · · · · · · · · · · · · · · · · 9 - 2
einstellbare Parameter · · · · · · · · · · 6 - 5	FREEZE-Befehl · · · · · · · · · · · · · · · 5 - 3
Bus-Zykluszeit	G
bei einer Master-Station · · · · · · · · · 7 - 1	Gehäusekomponenten · · · · · · · · · · · · · 6 - 7
bei mehreren Master-Stationen · · · · · · 7 - 3	Globale Dienste
Berechnung··································-7 - 2	anfordern · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Byte-Reihenfolge	Anforderung gestört
Vertauschung·····5-7	Auswahl einer Slave-Gruppe · · · · · · · 5 - 6
C	Beschreibung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CPU-Module 2 - 2	Pufferspeicherbereich · · · · · · · · · · 4 - 18
_	Gruppe von Slaves · · · · · · · · · · · · · · · · 5 - 6
D	
Datenaustausch	Lieurica M. A. 45
Ablaufdiagramm · · · · · · · · · · · · · · · 5 - 2	Identifier-Nummer · · · · · · · · · · · · · · 4 - 15
Bus-Zykluszeit · · · · · · · · · · · · · · · · 7 - 1	Inbetriebnahme
E/A-Datenkonsistenz · · · · · · · · · · · · · · 5 - 8 mit Slave-Stationen · · · · · · · · · · · · 5 - 1	Vorgehensweise · · · · · · · · · · · · · · · · 6 - 2 Vorsichtsmaßnahmen · · · · · · · · · · · · 6 - 1
Vertauschung der Byte-Reihenfolge · · · · 5 - 7	voisicitisitiaisitatiitieti
Verzögerungszeit · · · · · · · · · · · · · · · 7 - 3	
Datenkonsistenz · · · · · · · · · · · · · · · · 5 - 8	
bei automatischer Aktualisierung · · · · · 5 - 8	
bei erweiterten Anweisungen · · · · · · 5 - 9	
por or weller fell villweigningell	

QJ71PB92D i

K	S
Kanalnummer · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Selbstdiagnose Status-Code · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Aufbau · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	einstellbare Parameter · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L L LED-Anzeige · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Technische Daten Abmessungen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Master-Parameter einstellbare Parameter · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Umgebungsbedingungen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Parametrierung Busparameter	V Verdrahtung PROFIBUS/DP-Leitung · · · · · · · · 6 - 10 Vorsichtsmaßnahmen · · · · · · · · · 6 - 9 Verzögerungszeit bei Datenübertragung · · · · · · · · · 7 - 3
PROFIBUS/DP-Anschluss Pin-Belegung · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Zykluszeit bei einer Master-Station · · · · · · · · · 7 - 1 bei mehreren Master-Stationen · · · · · · 7 - 3 Berechnung· · · · · · · · · · · · · · · · 7 - 2
Übertragung mit TO/FROM (Mode 0) · · · 8 - 4 Übertragung mit TO/FROM (Mode E) · · · 8 - 6 Pufferspeicher Adressbereich · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



HEADQUARTERS

MITSUBISHI ELECTRIC **EUROPA** EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 D-40880 Ratingen

Telefon: 02102 / 486-0 Telefax: 02102 / 486-1120 E-Mail: megfamail@meg.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC FRANKREICH EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets F-92741 Nanterre Cedex

Telefon: +33 1 55 68 55 68 Telefax: +33 1 55 68 56 85 E-Mail: factory.automation@fra.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC IRLAND

EUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount

IRL-Dublin 24

Telefon: +353 (0) 1 / 419 88 00 Fax: +353 (0) 1 / 419 88 90 E-Mail: sales.info@meir.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC ITALIEN EUROPE B.V. Italian Branch Via Paracelso 12

I-20041 Agrate Brianza (MI) Telefon: +39 039 6053 1 Telefax: +39 039 6053 312 E-Mail: factory.automation@it.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC **SPANIEN** EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 E-08190 Sant Cugat del Vallés

Telefon: +34 9 3 / 565 3160 Telefax: +34 9 3 / 589 1579 E-Mail: industrial@sp.mee.com MITSUBISHI ELECTRIC

FUROPE R V **UK Branch** Travellers Lane

GB-Hatfield Herts. AL108 XB Telefon: +44 (0) 1707 / 27 61 00 Telefax: +44 (0) 1707 / 27 86 95 E-Mail: automation@meuk.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Office Tower "Z" 14 F 8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku

Tokyo 104-6212 Telefon: +81 3 6221 6060 Telefax: +81 3 6221 6075

MITSUBISHI ELECTRIC USA AUTOMATION 500 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061

Telefon: +1 847 / 478 21 00 Telefax: +1 847 / 478 22 83

KUNDEN-TECHNOLOGIE-CENTER **DEUTSCHLAND**

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Nord Revierstraße 5

D-44379 Dortmund

Telefon: (02 31) 96 70 41-0 Telefax: (02 31) 96 70 41-41

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Kunden-Technologie-Center Süd-West Kurze Straße 40

D-70794 Filderstadt Telefon: (07 11) 77 05 98-0 Telefax: (07 11) 77 05 98-79 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

Kunden-Technologie-Center Süd-Ost Am Söldnermoos 8

D-85399 Hallbergmoos Telefon: (08 11) 99 87 40 Telefax: (08 11) 99 87 410

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Koning & Hartman B.V. BELGIEN Researchpark Zellik, Pontbeeklaan 43 **BE-1731 Brussels**

Telefon: +32 (0)2 / 467 17 51 Telefax: +32 (0)2 / 467 17 45 E-Mail: info@koningenhartman.com

AKNATHON **BUI GARIFN** Andrej Ljapchev Lbvd. Pb 21 4 **BG-1756 Sofia**

DÄNEMARK

FSTI AND

I FTTI AND

Telefon: +359 (0) 2 / 97 44 05 8 Telefax: +359 (0) 2 / 97 44 06 1

E-Mail:

louis poulsen industri & automation

Geminivej 32 **DK-2670 Greve** Telefon: +45 (0) 70 / 10 15 35

Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91 E-Mail: lpia@lpmail.com UTU Elektrotehnika AS

Pärnu mnt.160i **EE-11317 Tallinn** Telefon: +372 (0) 6 / 51 72 80 Telefax: +372 (0) 6 / 51 72 88

E-Mail: utu@utu.ee

FINNLAND Beiler Electronics OY Ansatie 6a

FI-01740 Vantaa Telefon: +358 (0) 9 / 886 77 500 Telefax: +358 (0) 9 / 886 77 555 E-Mail: info@beijer.fi

UTECO A.B.E.E. GRIECHENLAND

GR-18542 Piraeus
Telefon: +302 (0) 10 / 42 10 050
Telefax: +302 (0) 10 / 42 12 033

E-Mail: sales@uteco.gr SIA POWEL

Lienes iela 28 LV-1009 Riga

UK

JAPAN

Telefon: +371 784 / 2280 Telefax: +371 784 / 2281 E-Mail: utu@utu.lv

UAB UTU POWEL LITAUFN Savanoriu pr. 187 LT-2053 Vilnius

Telefon: +370 (0) 52323-101

Telefax: +370 (0) 52322-980 E-Mail: powel@utu.lt

INTEHSIS SRL MOLDAWIEN Bld. Traian 23/1 MD-2060 Kishinev

Telefon: +373 (0)22/ 66 4242 Telefax: +373 (0)22/ 66 4280 E-Mail: intehsis@mdl.net

Koning & Hartman B.V. NIEDERLANDE

Donauweg 2 B NL-1000 AK Amsterdam

Telefon: +31 (0)20 / 587 76 00 Telefax: +31 (0)20 / 587 76 05 E-Mail: info@koningenhartman.com NORWEGEN

Beijer Electronics A/S Teglverksveien 1 N-3002 Drammen

Telefon: +47 (0) 32 / 24 30 00 Telefax: +47 (0) 32 / 84 85 77

E-Mail: info@beijer.no

ÖSTERREICH **GEVA** Wiener Straße 89

AT-2500 Baden

Telefon: +43 (0) 2252 / 85 55 20 Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60 E-Mail: office@geva.at

MPL Technology Sp. z o.o. POI FN ul. Sliczna 36

PL-31-444 Kraków Telefon: +48 (0) 12 / 632 28 85 Telefax: +48 (0) 12 / 632 47 82

E-Mail: krakow@mpl.pl

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Sirius Trading & Services srl RUMÄNIEN Str. Biharia Nr. 67-77 RO-013981 Bucuresti 1

Telefon: +40 (0) 21 / 201 1146 Telefax: +40 (0) 21 / 201 1148 E-Mail: sirius@siriustrading.ro

SCHWFDFN Beijer Electronics AB

S-20124 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 / 35 86 00 Telefax: +46 (0) 40 / 35 86 02 E-Mail: info@beijer.se

ECONOTEC AG SCHWEIZ Postfach 282 CH-8309 Nürensdorf

Telefon: +41 (0) 1 / 838 48 11 Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12 E-Mail: info@econotec.ch

SERBIEN & MONTENEGRO CRAFT Consulting & Engineering d.o.o. Branka Krsmanovica Str. 43-V 18000 Nis

Telefon: +381 (0)18 / 531 226 Telefax: +381 (0)18 / 532 334 E-Mail: craft@bankerinter.net

INEA SR d.o.o. SERBIEN & MONTENEGRO Karadjordjeva 12/260

113000 Smederevo Telefon: +381 (0)26 / 617 163 Telefax: +381 (0)26 / 617 163

E-Mail: vladstoj@yubc.net AutoCont Control s.r.o. SLOWAKEI

Radlinského 47 **SK-02601 Dolný Kubín** Telefon: +421 435868 210 Telefax: +421 435868 210 E-Mail: info@autocontcontrol.sk

INFA d.o.o. Steane 11 SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0) 1-513 8100 Telefax: +386 (0) 1-513 8170 E-Mail: inea@inea.si

AutoCont TSCHECHISCHE REPUBLIK Control Systems s.r.o. Nemocnicni 12

SLOWENIEN

CZ-702 00 Ostrava 2 Telefon: +420 59 / 6152 111 Telefax: +420 59 / 6152 562

E-Mail: consvs@autocont.cz **GTS** TÜRKFI Darülaceze Cad. No. 43 Kat. 2

TR-80270 Okmeydani-Istanbul Telefon: +90 (0) 212 / 320 1640 Telefax: +90 (0) 212 / 320 1649 E-Mail: gts@turk.net

UKRAINE CSC Automation Ltd. 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010 **UA-02002 Kiev**

Telefon: +380 (0) 44 / 494 33 55 Telefax: +380 (0) 44 / 494 33 66 E-Mail: csc-a@csc-a.kiev.ua

Meltrade Ltd. UNGARN Fertő Utca 14. HU-1107 Budapest

Telefon: +36 (0)1 / 431-9726 Telefax: +36 (0)1 / 431-9727 E-Mail: office@meltrade.hu

WFISSRUSSI AND Tehnikon Oktjabrskaya 16/5, Ap 704 BY-220030 Minsk Telefon: +375 (0) 17 / 210 46 26 Telefax: +375 (0) 17 / 210 46 26

E-Mail: tehnikon@belsonet.net

VERTRETUNG AFRIKA

CBI Ltd. SÜDAFRIKA Private Bag 2016 ZA-1600 Isando

Telefon: +27 (0) 11/928 2000 Telefax: +27 (0) 11/392 2354 E-Mail: cbi@cbi.co.za

VERTRETUNGEN MITTLERER OSTEN

ISRAEL

RUSSI AND

RUSSLAND

RUSSLAND

RUSSI AND

RUSSLAND

RUSSLAND

Texel Electronics Ltd. Box 6272

IL-42160 Netanya

Telefon: +972 (0) 9 / 863 08 91 Telefax: +972 (0) 9 / 885 24 30 E-Mail: texel me@netvision.net.il

VERTRETUNGEN EURASIEN

Kazpromautomatics Ltd. KASACHSTAN 2, Scladskaya Str. KAZ-470046 Karaganda Telefon: +7 3212 50 11 50 Telefax: +7 3212 50 11 50

Avtomatika Sever Ltd. Lva Tolstogo Str. 7, Off. 311 **RU-197376 St Petersburg**

E-Mail: info@kpakz.com

Telefon: +7 812 1183 238 Telefax: +7 812 1183 239 E-Mail: as@avtsev.spb.ru

Consys Promyshlennaya St. 42 RU-198099 St Petersburg

Telefon: +7 812 325 3653 Telefax: +7 812 147 2055 E-Mail: consys@consys.spb.ru

Electrotechnical Systems Siberia

Shetinkina St. 33, Office 116 **RU-630088 Novosibirsk** Telefon: +7 3832 / 119598 Telefax: +7 3832 / 119598 E-Mail: info@eltechsystems.ru

Elektrostyle Poslannikov Per., 9, Str.1 RU-107005 Moscow Telefon: +7 095 542 4323 Telefax: +7 095 956 7526

E-Mail: info@estl.ru Elektrostyle RUSSLAND Krasnij Prospekt 220-1, Office No. 312 RU-630049 Novosibirsk

Telefon: +7 3832 / 106618 Telefax: +7 3832 / 106626 E-Mail: info@estl.ru

ICOS RUSSI AND Industrial Computer Systems Zao Ryazanskij Prospekt, 8A, Off. 100 RU-109428 Moscow Telefon: +7 095 232 0207 Telefax: +7 095 232 0327

E-Mail: mail@icos.ru NPP Uralelektra

Sverdlova 11A RU-620027 Ekaterinburg Telefon: +7 34 32 / 532745 Telefax: +7 34 32 / 532745

E-Mail: elektra@etel.ru

E-Mail: info@privod.ru

STC Drive Technique Poslannikov Per., 9, Str.1 **RU-107005 Moscow** Telefon: +7 095 790 7210 Telefax: +7 095 790 7212

